

Mode d'emploi pour Buschbeck Auckland /

Sydney / Melbourne

buschbeck



Liste des pièces : 1 x cheminée barbecue Buschbeck « Auckland » | « Sydney » |
« Melbourne » (en anglais seulement)

1 x grille de grill

1 x tiroir à cendres

1 x Tuyau d'échappement avec prise d'allumage

1 x manuel d'instructions



**Assurez-vous de le lire avant de l'utiliser pour la première fois et de le stocker
dans un endroit sûr !**

Comment jouer à Buschbeck Auckland _ Sydney _ Melbourne



Veillez lire toutes les instructions et informations avant l'installation et la mise en service. De cette façon, vous évitez les dysfonctionnements et les erreurs de manipulation. L'installateur et l'exploitant sont tenus de s'informer sur la base des instructions avant la mise en service. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression et de modifications après l'impression.

Construction

Vous aurez besoin de:

- 1. 1 tournevis Torx ou tournevis sans fil avec embout approprié**
- 2. Il est préférable de faire le montage avec une deuxième personne**
- 3. env. 5 à 10 minutes de votre temps**

Votre cheminée de jardin vous sera livrée dans une caisse en bois sécurisée. Tout d'abord, desserrez toutes les lattes de bois extérieures afin que le foyer soit libre sur le piédestal en bois inférieur. Maintenant, soulevez la cheminée du piédestal et positionnez-la comme vous le souhaitez (comme déjà mentionné, il est recommandé de l'installer avec une 2ème personne). Pour gagner du poids, vous pouvez retirer soigneusement les briques de la chambre de combustion et tous les accessoires de la cheminée.



S'il vous plaît NE PAS soulever la cheminée par la balustrade !

Il ne vous reste plus qu'à retirer les accessoires (grille de gril, grille d'étincelle volante et conduit de fumée) de la chambre de combustion et à retirer soigneusement le matériau d'emballage. Insérez soigneusement le pare-étincelles et le conduit de fumée l'un dans l'autre. Tout ce que vous avez à faire est de placer le conduit de fumée au-dessus de la cheminée au-dessus de la buse et vous pouvez démarrer votre cheminée de jardin.



S'il vous plaît, mettez le tuyau de déclenchement directement par le haut !



Par principe, n'utilisez pas d'accélérateurs tels que l'essence ou l'alcool, mais uniquement des aides à l'allumage conformes à la norme EN 1860-3 !

Assurez-vous que la surface est de niveau. La cheminée est sur roulettes et peut rouler si les inclinaisons sont trop fortes.

Carburants

La cuisson ne doit être effectuée qu'avec du bois de hêtre sec (ou similaire) qui a été séché pendant au moins 2 ans. Vous pouvez également utiliser du charbon de bois ou des briquettes de barbecue pour le processus de cuisson, que vous pouvez mettre directement dans la chambre de combustion sur les blocs de béton réfractaires. Pendant le processus de cuisson, la grille du gril (et/ou d'autres accessoires) doit être retirée de la chambre de combustion ou pivotée.

Veillez démarrer le premier allumage modérément. C'est-à-dire allumez 1 à 2 bûches plus petites au début et laissez-les briller pendant les 30 premières minutes.

La quantité de bois ne doit pas dépasser un poids d' **environ 2,0 kg** . Cela correspond à environ 2-3 bûches (selon la taille).



S'il vous plaît, ne brûlez pas de déchets (de jardin) dans votre cheminée de jardin !

Nettoyage

Veillez nettoyer le foyer **UNIQUEMENT** avec de l'eau et un chiffon doux. N'utilisez pas d'objets tranchants, pointus ou rugueux, car cela pourrait endommager la surface. N'oubliez pas non plus de vider régulièrement le cendrier. Cela doit être fait 2 à 3 fois après chacun, en fonction de la durée et de la force de l'éclairage.

Comment jouer à Buschbeck Auckland _ Sydney _ Melbourne

! **Attendez toujours que la cheminée de jardin ait complètement refroidi avant de la nettoyer !**

Griller

Les accessoires inclus se composent de la grille de gril en acier inoxydable. Celui-ci peut être suspendu de manière variable en 4 hauteurs et pivotant. Pour le nettoyage, vous pouvez utiliser des nettoyeurs disponibles dans le commerce ou nettoyer la grille du gril au lave-vaisselle.

Ne commencez pas le processus de cuisson tant que le combustible n'est pas recouvert d'une couche de cendres.

! **Pendant le processus de grillade, ne saisissez ces accessoires qu'avec de l'ignifuge des gants ou des maniques ! Lors d'un éclairage régulier, le Débranchez ou balancez les accessoires !**

Allumer le feu

Empilez le bois comme indiqué sur l'image ci-dessous. Insérez l'aide à l'allumage (conformément à la norme EN 1860-3). Sur le dessus et allumez-les.



Emplacement

Lors de la mise en place du site, assurez-vous que les surfaces sont planes. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des terrasses inclinées, car il existe un risque de roulement incontrôlé. Faites également attention à l'environnement et gardez une distance d'au moins 1,5 m des pièces inflammables.

Trous de drainage dans la base

Les modèles à partir de 04_2024 ont 4 trous supplémentaires dans la base, par exemple pour évacuer l'excès d'eau de pluie ou pour faciliter le nettoyage.





Consignes de sécurité (veillez à les respecter)



 Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à utiliser la cheminée sans la surveillance d'un adulte. Faites également attention aux animaux domestiques.



ATTENTION! Ne pas utiliser à l'intérieur. Cette cheminée de jardin ne peut être utilisée qu'à l'extérieur et non sous les auvents. Sinon, des fumées toxiques s'accumulent et peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. N'utilisez pas le gril dans un garage, dans un bâtiment, dans des couloirs de liaison entre des bâtiments ou sous des toits combustibles, des abris, etc.



PRUDENCE! N'utilisez pas d'alcool ou d'essence pour allumer ou rallumer !

 **ATTENTION!** Ce gril devient très chaud et ne doit pas être déplacé pendant le fonctionnement.



ATTENTION! N'utilisez que des briquets conformes à la norme EN 1860-3 ! Pour l'éclairage ou N'utilisez pas d'alcool ou d'essence.

ATTENTION! Prenez soin de vos vêtements lorsque vous faites un barbecue ou que vous faites cuire – hautement inflammable



Les tissus ne sont pas adaptés pour travailler sur le gril/cheminée ! En gros, vous devriez avoir un Portez un tablier de barbecue, car il protège vos vêtements de la chaleur et éventuellement des éclaboussures de graisse.



Une mauvaise utilisation peut entraîner des dangers. S'il vous plaît adhérer à aux consignes de sécurité.



N'utilisez pas ce barbecue/foyer de jardin tant que toutes les pièces n'ont pas été correctement assemblées. ou sont utilisés.



ATTENTION! Ne pas donner d'essence à briquet ou imprégné d'essence à briquet Charbon de bois sur charbon chaud ou tiède.



Après utilisation, scellez l'essence à briquet et placez-la dedans distance de sécurité du gril.



Soyez prudent lorsque vous manipulez le foyer du barbecue.



La cheminée du barbecue chauffe pendant l'utilisation. Ne touchez pas les pièces métalliques ou les grilles du gril sans gants. Ne laissez jamais le foyer du barbecue sans surveillance pendant l'utilisation.



ATTENTION! Éloignez les enfants et les animaux domestiques. Laisser les nourrissons, les enfants et les animaux de compagnie près d'une cheminée chaude ne sont jamais laissés sans surveillance.



N'utilisez ce foyer barbecue qu'à une distance de matériaux inflammables ou au moins 1,5 m. Les substances inflammables comprennent (sans s'y limiter) le bois, Planchers en bois traités, terrasses en bois et porches en bois.



Comment jouer à Buschbeck Auckland _ Sydney _ Melbourne

Ne jetez jamais de cendres chaudes ou de charbon/briquettes qui sont encore incandescents.
Il y a un risque d'incendie.



Gardez la chambre de combustion et la surface du grill du foyer exemptes de gaz inflammables et les liquides (par exemple, le carburant, l'alcool, etc.).



Nous vous recommandons de sécuriser le foyer contre les rafales et les tempêtes. Il y a un risque de roulant de manière incontrôlable.

Note sur la version « inox brossé »

Veillez noter que la chaleur peut provoquer une décoloration de l'acier inoxydable. Nous déclinons toute responsabilité à cet égard.

En outre, les dispositions suivantes s'appliquent généralement :

Il ne doit pas y avoir de risque d'incendie pour la zone environnante. Les réglementations locales en matière d'incendie, en particulier pendant les mois d'été (par exemple dans les zones forestières), doivent être respectées. Les opérations ne doivent être effectuées que sous surveillance constante. Pour des raisons de sécurité, prévoyez toujours des agents extincteurs (extincteurs, sable, etc.). Lors du choix de l'emplacement d'installation, veuillez vous assurer qu'une distance suffisante par rapport aux composants combustibles est maintenue et que l'évent de cheminée dispose de suffisamment d'espace pour évacuer la fumée. Veuillez également noter que la cheminée repose sur des roulettes et qu'elle est mobile.

Nous vous recommandons de sécuriser le foyer contre les rafales et les tempêtes. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par des modifications ou une mauvaise manipulation. Dans le cas de raccordements à un système de cheminée (ou similaire), le ramoneur de district responsable doit être consulté. Le foyer ne doit pas être utilisé à l'intérieur et n'est destiné qu'à un usage extérieur.

Garantie

En principe, nous accordons une garantie constructeur de 2 ans sur l'état de fonctionnement de la cheminée. Cependant, les briques de surface et de chambre de combustion sont soumises à des conditions météorologiques constantes et parfois à des températures extrêmes. Par conséquent, malheureusement, nous ne pouvons fournir aucune garantie pour ces pièces.

Nous espérons que vous apprécierez votre cheminée de jardin Buschbeck.

Votre équipe Buschbeck.