



LANDMANN

HOME OF FIRE

Hamburger maker Hamburgerpresse

Item/Artikel: 05412

DE Hinweise zum Gebrauch

Mit der Hamburgerpresse formst du einen perfekt proportionierten Hamburger.

1. Forme aus dem Fleisch Bällchen mit ca. 7 cm Durchmesser.
2. Lege das Bällchen in die Presse und drücke mit dem Deckel auf das Fleisch. Achte immer darauf, die Kontaktflächen feucht zu halten, damit das Fleisch später nicht anhaftet.
3. Jetzt kannst du das geformte Fleisch bei umgedrehtem Boden leicht entnehmen und auf den Grillrost legen.

Reinigung: Handwäsche. Nicht in der Spülmaschine reinigen!

Hergestellt in China.

EN Notices for Use

Prepare perfectly shaped hamburgers using the hamburger press.

1. Make meat balls with a diameter of approximately 7 cm.
2. Place the meat ball on the press and press down the lid onto the meat. Keep the contact surfaces moist to prevent the meat from consequently adhering to them.
3. Now turn the base part to easily remove the shaped meat and place it on the grill.

Cleaning: Clean by hand. Do not use dishwashers!

Made in China.

FR Consignes pour l'utilisation

La presse à hamburger permet de former un hamburger aux proportions parfaites.

1. Former avec la viande des boulettes d'env. 7 cm de diamètre.
2. Poser la boulette dans la presse et appuyer sur la viande avec le couvercle. Veiller à toujours maintenir les surfaces de contact humides afin que la viande n'adhère par ultérieurement.
3. Maintenant, il est possible d'enlever légèrement la viande formée avec le fond retourné et la poser sur la grille.

Nettoyage : lavage à la main. Ne pas nettoyer au lave-vaisselle !

Fabriqué en Chine.

IT Indicazioni sull'utilizzo

La pressa per Hamburger consente di formare un Hamburger di perfette proporzioni.

1. Formare polpetta di carne ca. 7 cm in diametro.
2. Inserire la polpetta nella pressa e premere il coperchio sulla carne. Sempre badare che le superfici di contatto siano umide in modo che la carne non vi aderisca.

3. Girando il fondo è facile rimuovere la carne formata e metterla sulla griglia.

Pulizia: Lavaggio a mano. Non lavare nella lavastoviglie!

Prodotto in Cina.

SV Bruksanvisningar

Förbered perfekt formade hamburgare med hamburgerpressen.

1. Rulla köttbullar till en diameter på ca 7 cm.
2. Placera en köttbulle i hamburgerpressen och tryck ner locket på köttet. Fukta kontaktytorna för att förhindra att köttet fastnar.
3. Vänd nu på botten delen för att enkelt ta bort det formade köttet och placera den på grillen.

Rengöring: Diska för hand. Använd inte diskmaskin!

Tillverkat i Kina.

NO Bruksanvisning

Forbered perfekt formet hamburgere med hamburgerpressen.

1. Rull kjøttboller til en diam på ca 7 cm.
2. Plasser en kjøttbolle i hamburgerpressen og trykk ned lokket på kjøttet. Fukt kontaktflatene for å forhindre at kjøttet setter seg fast.
3. Snu nå på bunndelen for enkelt å ta bort det formete kjøttet og plasser det på grillen.

Rengjøring: Vask for hånd. Bruk ikke oppvaskmaskin!

Produsert i Kina.

FI Käyttöohjeet

Hampurilaispuristimella saat täydellisesti muotoillun hampurilaispihvin.

1. Tee lihasta noin 7 cm läpimittaisia palloja.
2. Aseta pallo puristimeen ja paina lihaa kannella. Pidä pinnat kosteina, jotta liha ei tartu myöhemmin kiinni.
3. Käännä pohja toisinpäin, poista pihvi ja aseta grilliritilälle.

Puhdistaminen: Pese käsin. Älä puhdista astianpesukoneessa!

Valmistettu Kiinassa.

DA Brugsanvisning

Hamburger-presseren er velegnet til formning af hamburgere med perfekte proportioner.

1. Form en kugle af kødet med en diameter på ca. 7 cm.
2. Læg kuglen i presseren, og tryk kødet sammen med låget. Sørg for, at kontaktfladerne er fugtige, så kødet ikke efterfølgende hænger fast.
3. Vend formen om, så det er let at tage det formede kød ud, og læg det derefter på grillristen.

Rengøring: Manuel opvask. Pressen må ikke vaskes i opvaskemaskine!

Fremstillet i Kina.

ET Kasutamise juhised

Burgeripressiga saab vormida täiusliku suurusega burgerikotleti.

1. Vormige lihast umbes 7 cm läbimõõduga pall.
2. Asetage pall pressi ja vajutage kaas lihale. Kontaktpinnad peavad olema alati niisked, et liha pärast kinni ei jääks.
3. Nüüd saate vormitud liha ümberpööratud põhjaga hõlpsalt eemaldada ja grillirestile asetada.

Puhastamine: Käsipesu. Mitte puhastada nõudepesumasinas!

Toodetud Hiinas.

PL Zasady użytkowania

Za pomocą prasy do hamburgerów uformujesz hamburgera o doskonałych proporcjach.

1. Uformuj z mięsa kulki o średnicy ok. 7 cm.
2. Włóż kulkę do prasy i dociśnij mięso pokrywą. Należy zawsze pamiętać, że powierzchnie styku powinny być wilgotne, aby mięso nie przywierало.
3. Teraz możesz przekręcić podstawę, wyjąć bez trudu uformowane mięso i rozpocząć grillowanie.

Czyszczenie: Ręczne. Nie myć w zmywarce!

Wyprodukowano w Chinach.

HU A használatra vonatkozó információk

A hamburgerpréssel tökéletesen arányos hamburger formázható.

1. Formázzon a húsból kb. 7 cm átmérőjű gombócokat.
2. Tegye a gombócot a présbe, és nyomja a fedelet a húsrá. Mindig ügyeljen rá, hogy nedvesen tartsa az érintkezési felületet, hogy a hús ne tapadjon majd rá.
3. Ekkor a megformázott hús a fenék felfordításával könnyen kivehető és a grillrácsra helyezhető.

Tisztítás: Kézi mosás. Ne tisztítsa mosogatógépben!

Kínában készült.



LANDMANN Germany GmbH
Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Deutschland
KUNDENSERVICE

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
☎ +49 40 67573 190
E-Mail: service@landmann.de
Website: <https://landmann.de>



LANDMANN Ltd.
Unit 6, Blackstone Road
Stukeley Meadows Huntingdon
PE29 6EF
United Kingdom

☎ +44 14 80 42 17 20
E-Mail: sales@landmann.co.uk
Website: <https://landmann.com/uk>



LANDMANN Germany GmbH
Bureau Commercial France
☎ +33 1 64 69 12 14
E-Mail: receptionfrance@landmann.de
Website: <https://landmann.com/fr>



LANDMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 13b
59-400 Jawor
Polska

☎ +48 76 870 24 61
E-Mail: landmann@landmann.pl
Website: www.landmann.pl



LANDMANN Hungária Kft.
Almáskert utca 4.
H-2220 Vecsés
Hungary

☎ +36 29 55 50 70
E-Mail: infohun@landmann.de
Website: www.landmann.hu

© LANDMANN Germany GmbH

Z 05412 M LM V2 1023 md