

### **Verlegung Fallschutzplatten**

Wir empfehlen die Platten im Halbverbund zu verlegen.

Die auf zwei Seiten vorgeborteten Platten können mit Hilfe der mitgelieferten Steckverbindern einfach verlegt werden. Für die Abschlüsse die Platten mit einem Stanley-Messer oder einer Stichsäge mit grober Zahnung halbieren.

### **Pose des plaques de protection, anti-chutes**

Nous recommandons de poser les panneaux dans un semi-composite.

Les plaques préassemblées des deux côtés peuvent facilement être posées à l'aide des connecteurs fournis. Pour les finitions coupe les plaques par deux, par exemple avec un couteau ou une scie-sauteuse.

### **Istruzioni per l' installazione lastre antitrauma**

Consigliamo la posa a giunti sfalsati (con la fuga T)

Le lastre sono preforati su due lati e possono essere facilmente installate utilizzando i connettori in dotazione. Per tagliare le lastre a metà, usare un coltello Stanley o un seghetto con denti grossolani.

