

Chargement recommandé Serre Multiflex

1. La charge totale maximale ne doit pas être dépassée :
5 étages 90 Kg, 4 étages 80 Kg, 3 étages 60 Kg
2. Toujours charger par le bas
3. Verrouiller le cadre et le mettre en position avant le chargement
4. Répartir la charge le plus uniformément possible sur chaque étagère

