




Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d'emploi
Instrucciones de uso

DE
EN
FR
ES



Varionaut 270 DMX/02


Varionaut 400 DMX/02

No. 40758

No. 46421




A




VNT0036

B



VNT0037

C




VNT0038




D

1. [mm]


Varionaut 270 DMX/02



Varionaut 400 DMX/02




2.




VNT0039







E

**2. [mm]**

Varionaut 270 DMX/02




Varionaut 400 DMX/02





VNT0040

[mm]

Varionaut 270 DMX/02




Varionaut 400 DMX/02



VNT0042




G



PLX0004


H



VNT0041



I



VNT0043

!WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.
- Gerät nur anschließen, wenn die elektrischen Daten von Gerät und Stromversorgung übereinstimmen. Die Gerätedaten befinden sich auf dem Typenschild am Gerät, auf der Verpackung oder in dieser Anleitung.
- Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag sind möglich! Bevor Sie ins Wasser greifen, alle elektrischen Geräte im Wasser vom Stromnetz trennen.
- Gerät nur betreiben, wenn sich keine Personen im Wasser aufhalten.
- Gerät nicht verwenden, wenn elektrische Leitungen oder Gehäuse beschädigt sind.
- Eine beschädigte Anschlussleitung kann nicht ersetzt werden. Gerät entsorgen.

Sicherheitshinweise

Vorschriftsmäßige elektrische Installation

- Elektrische Installationen müssen den nationalen Errichterbestimmungen entsprechen und dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Eine Person gilt als Elektrofachkraft, wenn sie auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen befähigt und berechtigt ist, die ihr übertragenen Arbeiten zu beurteilen und durchzuführen. Das Arbeiten als Fachkraft umfasst auch das Erkennen möglicher Gefahren und das Beachten einschlägiger regionaler und nationaler Normen, Vorschriften und Bestimmungen.
- Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Verlängerungsleitungen und Stromverteiler (z. B. Steckdosenleisten) müssen für die Verwendung im Freien geeignet sein (spritzwassergeschützt).
- Steckerverbindungen vor Feuchtigkeit schützen.

Sicherer Betrieb

- Die Laufeinheit im Gerät enthält einen Magneten mit starkem Magnetfeld, das Herzschrittmacher oder implantierte Defibrillatoren (ICD) beeinflussen kann. Mindestens 0,2 m Abstand zwischen Implantat und Magnet einhalten.
- Gerät nicht an der elektrischen Leitung tragen oder ziehen.
- Leitungen geschützt vor Beschädigungen verlegen und darauf achten, dass niemand darüber fallen kann.
- Nur die Arbeiten am Gerät durchführen, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenn sich Probleme nicht beheben lassen, eine autorisierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall den Hersteller kontaktieren.
- Nur Original-Ersatzteile und –Zubehör für das Gerät verwenden.
- Niemals technische Änderungen am Gerät vornehmen.

Hinweise zu dieser Gebrauchsanleitung

Willkommen bei OASE Living Water. Mit dem Kauf des Produkts **Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02** haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. Alle Arbeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

Warnhinweise in dieser Anleitung

Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind durch Signalworte klassifiziert, die das Ausmaß der Gefährdung anzeigen.



W A R N U N G

- Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.
- Bei Nichtbeachtung kann Tod oder schwerste Verletzung die Folge sein.



V O R S I C H T

- Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.
- Bei Nichtbeachtung kann leichte oder geringfügige Verletzung die Folge sein.



H I N W E I S

Informationen, die zum besseren Verständnis oder der Vorbeugung möglicher Sach- oder Umweltschäden dienen.

Verweise in dieser Anleitung

A Verweis auf eine Abbildung, z. B. Abbildung A.

→ Verweis auf ein anderes Kapitel.+

Produktbeschreibung

<input type="checkbox"/> A	Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02
1	Pumpengehäuse – Lage des Ausgangs variabel, da das Pumpengehäuse um 90° gedreht montiert werden kann.
2	Ausgang (Druckstutzen)
3	Eingang (Saugstutzen)
4	Filtergehäuse
5	Gerätefuß – Sorgt für einen sicheren Stand der Pumpe. – Feste Verschraubung am Untergrund möglich.
6	Anschluss DMX-Leitung
	Wichtig: Feuchtigkeit an den Anschlüsse kann die Pumpe beschädigen. – Schutzkappen nur bei Anschluss von DMX-Leitungen abnehmen. – Gummidichtungen müssen sauber sein und passgenau sitzen. – Beschädigte Gummidichtungen ersetzen.

Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02 ist eine Pumpe, die über den DMX/RDM-Bus gesteuert wird.

- Wasserdichte steckbare Verkabelung des DMX/RDM-Bus über die DMX-Box. Dadurch lassen sich das DMX Steuergerät und weitere DMX-fähige Verbraucher einfach miteinander verbinden.
- Die Steuerung übernimmt ein DMX-Steuergerät oder DMX/RDM-Steuergerät von OASE.
 - Das DMX-Steuergerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Einsatzzweck und Umfang der Anlage bestimmen die Anforderungen an das DMX-Steuergerät.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt ausschließlich wie folgt verwenden:

- Für den Einsatz in Fontänen-Anlagen.
- Betrieb unter Einhaltung der technischen Daten. (→ Technische Daten)
- Betrieb unter Einhaltung der zulässigen Wasserwerte. (→ Wasserwerte)
- Poolwasser oder Salzwasser können die Optik des Geräts beeinträchtigen. Diese Beeinträchtigungen sind von der Garantie ausgeschlossen.

Für das Gerät gelten folgende Einschränkungen:

- Nicht in Schwimmteichen verwenden.
- Niemals mit anderen Flüssigkeiten als Wasser betreiben.
- Niemals ohne Wasserdurchfluss betreiben.
- Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht brennbaren oder explosiven Stoffen einsetzen.
- Nicht an die Trinkwasserversorgung anschließen.

Aufstellen und Anschließen



W A R N U N G

Gefährliche elektrische Spannung.

Mögliche Folgen: Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag beim Betrieb elektrischer Geräte am und im Wasser.

Schutzmaßnahmen bei Schwimmteichen:

- Im Wasser ausschließlich elektrische Geräte oder Installationen mit Bemessungsspannung $U \leq 12\text{ V}$ verwenden.
- Bei elektrischen Installationen mit Bemessungsspannung $U > 12\text{ V}$ einen Abstand von mindestens 2 m zum Wasser einhalten.

Gerät aufstellen

- Pumpe nicht am Saugstutzen oder Druckstutzen aufhängen.
 - Das Pumpengehäuse kann beschädigt werden.

Gerät getaucht aufstellen

- B
- Gerät niemals im Schwimmteich betreiben.
 - Gerät nur mit Filterkorb betreiben.
 - Gerät nur unterhalb des Wasserspiegels betreiben.
 - Für sicheren Stand sorgen.
 - Lage des Pumpenausgangs ist variabel. Für eine andere Lage müssen Sie das Pumpengehäuse drehen. (→ Pumpengehäuse drehen)

So gehen Sie vor:

- D

1. Pumpe mit Gerätfuß auf einem geeigneten Untergrund waagerecht aufstellen und festschrauben.
 - Die Pumpe muss vollständig unter Wasser liegen.
2. Düse auf den Pumpenausgang schrauben.

Gerät trocken aufstellen

C

- Schwimmteich oder Pool, in dem sich Personen aufhalten können:
 - Das Gerät mindestens 2 m vom Wasser entfernt aufstellen.
- Das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Für sicheren Stand sorgen.
- Lage des Pumpenausgangs ist variabel. Für eine andere Lage müssen Sie das Pumpengehäuse drehen.
(→ Pumpengehäuse drehen)

So gehen Sie vor:

E

1. Schrauben zur Befestigung des Filterkorbs entfernen und Filterkorb abnehmen.
2. Pumpe mit Gerätefuß auf einem geeigneten Untergrund waagerecht aufstellen und festschrauben.
3. Saugleitung am Eingang anschließen.
4. Druckleitung am Ausgang anschließen.

Pumpengehäuse drehen

So gehen Sie vor:

F

1. Schrauben zur Befestigung des Filterkorbs entfernen und Filterkorb abnehmen.
2. Vier Schrauben zur Befestigung des Gerätefußes entfernen und Gerätefuß abnehmen.
3. Vier Schrauben zur Befestigung der Halteplatte entfernen und Halteplatte abnehmen.
4. Vier Schrauben entfernen und Pumpengehäuse abnehmen.
5. Pumpengehäuse drehen, auf den Motor setzen und mit vier Schrauben befestigen.
 - Das Pumpengehäuse kann nur in den beiden dargestellten Positionen montiert werden.
6. Halteplatte auf das Pumpengehäuse setzen und mit vier Schrauben befestigen.
7. Pumpe auf den Gerätefuß setzen und mit den Schrauben befestigen.
8. Filterkorb aufsetzen und festschrauben.


DMX-Verbindungskabel anschließen

An einem DMX-Bus dürfen max. 31 Endgeräte angeschlossen werden.

So gehen Sie vor:

G

1. Die Schutzkappe am Gerät entfernen.
2. Steckverbinder aufstecken und mit den beiden Schrauben sichern (max. 2.0 Nm (max. 18 lb-in)).
 - Die Gummidichtung muss sauber sein und passgenau sitzen.
 - Eine beschädigte Gummidichtung ersetzen.



Hinweis!

Das Gerät wird zerstört, wenn Wasser in die DMX/RDM-Buchsen eindringt.

- DMX/RDM-Buchsen mit DMX/RDM-Stecker oder Schutzkappe verschließen.

Inbetriebnahme

- Inbetriebnahme und Betrieb sind möglich mit einem DMX/RDM-Steuergerät.
- Zur Signalübertragung und Ansteuerung wird das DMX-Protokoll / RDM-Protokoll verwendet.
- Zur Programmierung die Dokumentation des Steuergeräts lesen.

Gerät einschalten

Einschalten: elektrische Verbindung herstellen und DMX-Steuersignal senden.

Ausschalten: DMX-Steuersignal senden und elektrische Verbindung trennen.

Adressierung über DMX

DMX (Digital Multiplex) bezeichnet ein standardisiertes digitales Übertragungsprotokoll, das sowohl in der Bühnen- und Veranstaltungstechnik als auch in vielen Komponenten von OASE Verwendung findet.

DMX Channel und Modus können Sie über einen DMX-Controller von OASE ändern. Lesen Sie die zugehörige Betriebsanleitung.

Beschreibung	Wert
Serial No. (SN)	Seriennummer des Gerätes eingeben. Die Seriennummer ② steht auf dem Aufkleber neben dem Typenschild.
Product ID	125 (Varionaut 270) / 166 (Varionaut 400)
Version No.	1
DMX Channel	Der werkseitig eingestellte DMX Channel ① steht auf dem Aufkleber neben dem Typenschild.
Konfigurationsmodus	1 = DMX-Startadresse einstellen.

Config. mode	Description config. mode	Transfer value	Description transfer value	
1	Set DMX channel	x	Function	x + 0
			Speed	x + 1

Bedienung

Übersicht DMX-Parameter

Für die Ansteuerung der Pumpe sind zwei Kanäle erforderlich. Der erste Kanal wird über das DMX-Steuergerät von OASE definiert. Der zweite Kanal wird automatisch hochgezählt und festgelegt.

- Die erste mögliche DMX-Startadresse ist 1.
- Die letzte mögliche DMX-Startadresse ist 511.

Kanal	Beschreibung	Wert
DMX Channel + 0	Pumpe aus	0 ... 10
	Steuerbetrieb (nicht verwenden)	11 ... 49
	Drehzahlregelung	50 ... 99
	Drehzahlregelung Kennlinienausgleich	100 ... 149
	Nicht verwendet	150 ... 239
	Fehler zurücksetzen (→ Fehler zurücksetzen)	240 ... 255
DMX Channel + 1	Sollwertvorgabe Drehzahl	0 ... 255

Fehler zurücksetzen

So gehen Sie vor:

- Über DMX Channel + 0 einen Wert zwischen 240 und 255 einstellen.
- Über DMX Channel + 0 einen Wert zwischen 0 und 10 einstellen.
– Der Fehler ist zurückgesetzt.
- Pumpe mit gewünschtem Wert ansteuern.

Hinweise zur Show-Programmierung

Einschalt- /Ausschaltzyklen

- Pumpe maximal 1 x pro Minute einschalten.
- Zwischen dem Ausschalten und erneutem Einschalten mindestens 10 Sekunden warten.

Einschaltreihenfolge:

Schritt	Beschreibung	Kanal	Werte
1	Drehzahl der Pumpe auf Minimum	DMX Channel + 1	0
2	Regelbetrieb ein	DMX Channel + 0	50 ... 99
3	Wartezeit 1-3 Sekunden	–	–
4	Effekt	DMX-Channel + 1	1 ... 255

Ausschaltreihenfolge:

Schritt	Beschreibung	Kanal	Werte
1	Drehzahl der Pumpe auf Minimum	DMX-Channel + 1	0
2	Pumpe aus	DMX-Channel + 0	0 ... 10

Der DMX-Channel + 0 (Control Channel) darf während einer Show nicht verändert werden. Die Programmierung der Effekte erfolgt ausschließlich über den DMX-Channel + 1 (Speed Channel).

Adressierung über DMX/RDM

RDM (Remote Device Management) ist ein offener und bidirektonaler Protokollstandard für DMX-gesteuerte Geräte. Der permanent gesendete DMX-Datenstrom pausiert für einen kurzen Moment (einige Millisekunden) und es wird ein RDM-Datenpaket (Message) direkt an einen Teilnehmer gesendet. Der Teilnehmer wertet die Information im Datenpaket aus und sendet auf der gleichen Leitung eine Antwort (Halbduplex). Durch das zielgerichtete Anfragen (Pollen) an einen Teilnehmer über seine UID (Unique ID) wird vermieden, dass mehrere Teilnehmer gleichzeitig antworten.

Das Protokoll ermöglicht es, Statusinformationen über ein Gerät zu empfangen oder Konfigurationen an einem Gerät zu verändern. Eine Änderung der Konfiguration ist z.B. die Änderung der DMX-Adresse. Voraussetzung für diese Funktionalität ist ein RDM-fähiges Steuergerät (Controller). Lesen Sie die zugehörige Betriebsanleitung.

RDM-Parameter

Allgemeine Parameter	GET CMD	SET CMD	Beschreibung
COMMS_STATUS	•		Zeigt allgemeine Statusinformationen der Busschnittstelle
STATUS_MESSAGES	•		Dient zur Verwaltung von Statusnachrichten
STATUS_ID_DESCRIPTION	•		Dient zur Verwaltung von Statusnachrichten
SUPPORTED_PARAMETERS	•		Übersicht aller RDM-Parameter
PARAMETER_DESCRIPTION	•		Beschreibung aller Parameter
DEVICE_INFO	•		Kurzübersicht der wichtigsten Eigenschaften
PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	•		Zusätzliche Eigenschaft
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	•		Typenbezeichnung
MANUFACTURER_LABEL	•		Herstellerbezeichnung
DEVICE_LABEL	•	•	Beschriftungsfeld
SOFTWARE_VERSION_LABEL	•		Versionsnummer der Firmware
DMX_START_ADDRESS	•	•	DMX-Startadresse lesen und setzen
SENSOR_DEFINITION	•		Sensor Information
SENSOR_VALUE	•		Sensor Wert Sensor 1 TempLpErrorCount Temperaturfehlerzähler Leiterplatte Sensor 2 TempWindErrorCount Temperaturfehlerzähler Motor Sensor 3 MotorFailureCount Motorfehlerzähler Sensor 4 ActualSpeed Aktuelle Ist-Drehzahl Sensor 5 NominalSpeed Aktuelle Soll-Drehzahl Sensor 6 PWM Aktueller PWM-Wert Sensor 7 Temp Betriebstemperatur Elektronik-Board Sensor 8 Winding Temp Betriebstemperatur Motor Sensor 9 Power Voltage Aktuelle Zwischenkreis-Spannung Sensor 10 Current Consumption Aktueller Zwischenkreis-Strom
DEVICE_HOURS	•		Betriebsstundenzähler
DEVICE_POWER_CYCLES	•		Zähler für Einschaltungen
IDENTIFY_DEVICE	•	•	0 = Normalbetrieb 1 = Pumpe schaltet sich in kurzen Abständen ein und wieder aus. Diese Funktion ist hilfreich, um das Gerät im freien Feld zu identifizieren.
RESET_DEVICE		•	Führt einen Reset aus. 1 = Warmstart 255 = Kaltstart

Spezifische Parameter	GET CMD	SET CMD	Beschreibung
KENNLINIENPUNKT_X1	•	•	Stützwert 1 der gespeicherten Pumpenkennlinie
KENNLINIENPUNKT_Y1	•	•	Stützwert 2 der gespeicherten Pumpenkennlinie
KENNLINIENPUNKT_X2	•	•	Stützwert 3 der gespeicherten Pumpenkennlinie
KENNLINIENPUNKT_Y2	•	•	Stützwert 4 der gespeicherten Pumpenkennlinie
KENNLINIENPUNKT_X3	•	•	Stützwert 5 der gespeicherten Pumpenkennlinie
KENNLINIENPUNKT_Y3	•	•	Stützwert 6 der gespeicherten Pumpenkennlinie
RUNTIME_HOURS	•		Betriebsstundenzähler für die Laufdauer
STARTUP_COUNTER	•		Zähler für Anlaufstarts
CONFIG_MODE	•	•	Nur für Servicezwecke
STS_OVERTEMP	•		Statusmeldung Übertemperatur
STS_OVERTOLVOLTAGE_PHASE	•		Statusmeldung Überspannung
STS_UNDERTOLVOLTAGE_PHASE	•		Statusmeldung Unterspannung
STS_OVERCURRENT	•		Statusmeldung Betriebsstrom zu hoch
STS_BLOCKIERT	•		Statusmeldung Motor blockiert

Störungsbeseitigung

Störung	Ursache	Abhilfe
Pumpe läuft nicht an	Versorgungsspannung fehlt	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsspannung überprüfen • Zuleitungen kontrollieren
	Pumpe erhält keine Steuersignale	Steuergerät/Steuerleitung prüfen
	Interner Elektronikfehler	Hinweise zur Geräte- und Showprogrammierung lesen
Pumpe fördert nicht	Filtergehäuse verstopft	Reinigen
	Starke Wasserverschmutzung	Pumpe reinigen. Nach Abkühlen des Motors schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ein.
	Laufeinheit ist blockiert	Pumpe ausschalten und Hindernis entfernen. Anschließend Pumpe wieder einschalten.
Fördermenge ungenügend	Filtergehäuse verstopft	Reinigen
	Zu hohe Verluste in den Zuleitungen	<ul style="list-style-type: none"> • Größeren Schlauchdurchmesser wählen • Schlauchlänge auf nötiges Minimum reduzieren • Unnötige Verbindungsteile vermeiden
Pumpe schaltet nach kurzer Laufzeit ab	Starke Wasserverschmutzung	Pumpe reinigen. Nach Abkühlen des Motors schaltet die Pumpe automatisch wieder ein.
	Bei Einsatz unter Wasser: Wassertemperatur zu hoch	Maximale Wassertemperatur von +35 °C einhalten. <ul style="list-style-type: none"> • Nach Abkühlen des Motors schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ein.
	Bei Trockenaufstellung: Umgebungstemperatur zu hoch	Maximale Umgebungstemperatur von +30 °C einhalten. <ul style="list-style-type: none"> • Nach Abkühlen des Motors schaltet die Pumpe automatisch wieder ein. • Falls erforderlich, Kühlung einschalten
	Laufeinheit ist blockiert	Pumpe ausschalten und Hindernis entfernen. Anschließend Pumpe wieder einschalten.

Reinigung und Wartung



W A R N U N G

Tod oder schwere Verletzungen durch gefährliche elektrische Spannung!

- Bevor Sie ins Wasser greifen, Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geräte abschalten.
- Vor Arbeiten am Gerät Netzspannung abschalten.

Gerät warten

Das Gerät benötigt eine regelmäßige Wartung, damit seine Funktionsfähigkeit erhalten bleibt. Alle Wartungsarbeiten müssen nach Wartungsplan durchgeführt werden.

- Der Wartungsplan ist in einem separaten Dokument beschrieben.
- Die Wartungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden, das aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen für diese Tätigkeiten qualifiziert ist.

Gerät reinigen

- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder chemische Lösungen verwenden, da sie das Gehäuse beschädigen oder die Funktion des Geräts beeinträchtigen können.
- Empfohlene Reinigungsmittel bei hartnäckigen Verkalkungen:
 - Pumpenreiniger PumpClean von OASE.
 - Essig- und chlorfreien Haushaltsreiniger.
- Nach dem Reinigen alle Teile mit klarem Wasser gründlich abspülen.

So gehen Sie vor:

H

1. Schrauben zur Befestigung des Filterkorbs entfernen und Filterkorb abnehmen.
2. Alle Teile reinigen.
 - Zur Unterstützung eine weiche Bürste verwenden.
 - Teile mit klarem Wasser abspülen.
3. Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

Laufeinheit ersetzen



HINWEIS

Die Laufeinheit enthält einen starken Magneten, der magnetische Partikel (z. B. Eisenspäne) anzieht.

- Die Laufeinheit beim Einbau vollständig von anhaftenden Partikeln befreien. Verbleibende Partikel können irreparable Schäden an Laufeinheit und Motorblock verursachen.

Voraussetzung:

- Die Rohre am Eingang und Ausgang sind demontiert.

So gehen Sie vor:

1. Schrauben zur Befestigung des Filterkorbs entfernen und Filterkorb abnehmen.
2. Vier Schrauben zur Befestigung des Gerätetiefes entfernen und Gerätetief abnehmen.
3. Vier Schrauben entfernen und Pumpengehäuse abnehmen.
4. Laufeinheit herausziehen und bei Bedarf ersetzen.
 - Gegebenenfalls mit einem Schraubendreher mit breiter Klinge die Laufeinheit vorsichtig herausheben.
5. Pumpengehäuse aufsetzen und mit vier Schrauben festschrauben.
6. Pumpe auf den Gerätetief setzen und mit den Schrauben befestigen.
7. Filterkorb aufsetzen und festschrauben.

Reparatur

Bei folgenden Ereignissen ist eine Reparatur nicht möglich. Das Gerät muss ersetzt werden.

- Für ein defektes Bauteil gibt es kein Ersatzteil, das von OASE zugelassen ist.
- Eine mit dem Gerät fest verbundene elektrische Leitung ist beschädigt oder gekürzt.

Verschleißteile

- Laufeinheit
- Lager im Motorblock

Lagern/Überwintern

Das Gerät ist frostsicher bis -20 °C. Bei niedrigeren Temperaturen muss das Gerät deinstalliert und eingelagert werden.

So lagern Sie das Gerät richtig:

- Gerät gründlich reinigen, auf Beschädigungen prüfen, beschädigte Teile ersetzen.
- DMX/RDM-Stecker vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen.
- Offene Steckverbindungen vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen.



Bewahren Sie das Gerät in Wasser getaucht oder mit Wasser gefüllt und frostfrei auf.

Entsorgung



HINWEIS

Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.

- Gerät durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar machen und über das dafür vorgesehene Rücknahmesystem entsorgen.

Technische Daten

Varionaut		270 DMX/02	400 DMX/02
Anschlussspannung	V AC	220 – 240	220 – 240
Netzbemessungsfrequenz	Hz	50/60	50/60
Nennstrom	A	1,9	3,5
Maximale Scheinleistungsaufnahme	VA	440	800
Maximale Wirkleistungsaufnahme	W	380	730
Schutzzart		IP 68	IP 68
DMX-Anschluss, steckbar	Eingang	ST	1
	Ausgang	ST	1
Maximale Fördermenge	l/min	270	400
Maximale Förderhöhe	m	10	15
Maximale Tauchtiefe	m	4	4
Anschluss Druckseite		G2	G2
Anschluss Saugseite		G2	G2
Abmessungen mit Filtergehäuse (Länge × Breite × Höhe)	mm	486 × 213 × 266	524 × 213 × 266
Gewicht	kg	12,1	16,5
Länge Stromkabel	m	10	10
Zulässige Wassertemperatur (bei Betrieb unter Wasser)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Maximale Umgebungstemperatur (bei Betrieb außerhalb des Wasser)	°C	30 (mit natürlicher Konvektion) 40 (mit Zwangskühlung)	

Symbole auf dem Gerät

IP 68 

Geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern. Geeignet für den dauerhaften Einsatz unter Wasser bis 4 m Wassertiefe.



Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Gerät nicht mit normalem Hausmüll entsorgen.



Vor dem Gebrauch des Geräts Gebrauchsanleitung lesen.

Translation of the original Operating Instructions

WARNING

- This unit can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on how to use the unit in a safe way and they understand the hazards involved.
- Do not allow children to play with the unit.
- Only allow children to carry out cleaning and user maintenance under supervision.
- Ensure that the unit is fused for a rated fault current of max. 30 mA by means of a fault current protection device.
- Only connect the unit if the electrical data of the unit and the power supply correspond. The unit data is to be found on the unit type plate, on the packaging or in this manual.
- Possible death or severe injury from electrocution! Before reaching into the water, disconnect all electrical units in the water from the mains.
- Only operate the unit if no persons are in the water.
- Do not use the unit if electrical cables or housings are damaged.
- A damaged connection cable cannot be replaced. Dispose of the unit.

Safety information

Correct electrical installation

- Electrical installations must meet the national regulations and may only be carried out by a qualified electrician.
- A person is regarded as a qualified electrician if, due to his/her vocational education, knowledge and experience, he or she is capable of and authorised to judge and carry out the work commissioned to him/her. This also includes the recognition of possible hazards and the adherence to the pertinent regional and national standards, rules and regulations.
- For your own safety, please consult a qualified electrician.
- Extension cables and power distributors (e.g. outlet strips) must be suitable for outdoor use (splash-proof).
- Protect the plug connection from moisture.

Safe operation

- The impeller unit in the pump contains a magnet with a strong magnetic field that may affect the operation of pacemakers or implantable cardioverter defibrillators (ICDs). Always keep magnets at least 0.2 m away from implanted devices.
- Never carry or pull the unit by the electrical cable.
- Route cables such that they are protected from damage and do not present a tripping hazard.

- Only carry out work on the unit that is described in this manual. If problems cannot be overcome, please contact an authorised customer service point or, if in doubt, the manufacturer.
- Only use original spare parts and accessories for the unit.
- Never carry out technical changes to the unit.

Information about these operating instructions

Welcome to OASE Living Water. Thank you for making a great decision and choosing our product **Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02**.

Prior to commissioning the unit, please read the instruction manual carefully and fully familiarise yourself with the unit. Ensure that any work on or with this unit is carried out according to this manual.

Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Keep these instructions in a safe place. Please also hand over the instructions when passing the unit on to a new owner.

Warnings used in these instructions

Warnings

The warning information is categorised by signal words, which indicate the extent of the hazard.



WARNING

- Indicates a possibly hazardous situation.
- Non-observance may lead to death or serious injuries.



CAUTION

- Indicates a possibly hazardous situation.
- Non-observance may lead to slight or minor injuries.



NOTE

Information for the purpose of clarification or for preventing possible damage to assets or to the environment.

Cross-references used in these instructions

A reference to a figure, e.g. figure A.

→ Reference to another section.

Product Description

<input type="checkbox"/> A	Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02
1	Pump casing – The position of the outlet can be changed by fitting the pump casing rotated through 90°.
2	Outlet (pressure socket)
3	Inlet (suction socket)
4	Filter housing
5	Stand – Ensures secure and stable positioning of the pump. – Can be firmly bolted to the ground.
6	DMX line connection Important: Moisture at the connections can damage the pump. – Only remove the protection caps for connecting the DMX lines. – Ensure that the rubber seals are clean and fit exactly. – Replace damaged rubber seals.

Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02 is a pump controlled via the DMX/RDM bus.

- Water-tight plug-in cabling of the DMX/RDM bus via the DMX box. This makes it easier to connect the DMX controller and other DMX-compatible consumers.
- A DMX controller or DMX/RDM controller from OASE is used for controlling the unit.
 - The DMX controller is not included in the scope of delivery. The application and extent of the system determine the requirements for the DMX controller.

Intended use

Only use the product described in this manual as follows:

- For use in fountain systems.
- Operate in accordance with instructions. (→ Technical data)
- Operation under observance of the permissible water quality. (→ Water quality)
- Pool water or salt water can impair the appearance of the unit. Such impairments are excluded from the guarantee.

The following restrictions apply to the unit:

- Do not use in swimming ponds.
- Never use the unit with fluids other than water.
- Never run the unit without water.
- Do not use in conjunction with chemicals, foodstuff, easily flammable or explosive substances.
- Do not connect to the drinking water supply.

Installation and connection



WARNING

Dangerous electrical voltage.

Possible consequences: Death or severe injuries caused by electric shock from electrical units operated in or near water.

Protective measures for swimming ponds:

- Only use electrical units or installations with a rated voltage of $U \leq 12$ V in the water.
- Electrical installations with a rated voltage of $U > 12$ V must be located at a distance of at least 2 m from the water.

Installing the unit

- Do not suspend the pump from the suction socket or pressure socket.
 - The pump housing may be damaged.

Submerged installation of the pump

B

- Never operate the pump in a swimming pond.
- Only operate the pump with the filter basket fitted.
- Only operate the pump when it is below the water surface level.
- Ensure that the pump is in a secure and stable position.
- The position of the pump outlet can be changed. The pump casing has to be turned to achieve a different position.
(→ Turning the pump casing to achieve a different position)

How to proceed:

D

1. Place the pump with stand in a horizontal position on a suitable base and bolt down.

- Ensure that the pump is fully submerged in the water.

2. Screw the nozzle onto the pump outlet.

Install the unit at a dry place

- C
- Swimming pond or pool that may be accessed by people.
 - Install the unit at least 2 m away from the water.
 - Do not expose the unit to direct sunlight.
 - Ensure that the pump is in a secure and stable position.
 - The position of the pump outlet can be changed. The pump casing has to be turned to achieve a different position.
(→ Turning the pump casing to achieve a different position)

How to proceed:

E

1. Remove the screws for fastening the filter basket and remove the filter basket.
2. Place the pump with stand in a horizontal position on a suitable base and bolt down.
3. Connect the suction line to the inlet.
4. Connect the pressure line to the outlet.

Turning the pump casing to achieve a different position

How to proceed:

F

1. Remove the screws for fastening the filter basket and remove the filter basket.
2. Remove the screws for fastening the stand and remove the stand.
3. Remove the four screws for fastening the retaining plate and remove the retaining plate.
4. Remove the four screws and take off the pump casing.
5. Turn the pump casing, place it onto the motor and fasten with the four screws.
 - The pump casing can only be mounted in the two positions indicated.
6. Fit the retaining plate onto the pump casing and fasten with the four screws.
7. Place the pump on the stand and fasten with the screws.
8. Fit the filter basket and screw tight.


Connecting the DMX connection cable

A maximum of 31 end devices may be connected to one DMX bus.

How to proceed:

G

1. Remove the protection cap from the unit.
2. Fit the plug connector and secure with the two screws (max. 2.0 Nm (max. 18 lb-in)).
 - Ensure that the rubber seal is clean and fits exactly.
 - Replace the rubber seal if damaged.



Note!

The device will be destroyed if water penetrates the DMX/RDM sockets.

- Ensure that the DMX/RDM sockets are closed off by the DMX/RDM plug or protection cap.

Commissioning/start-up

- A DMX/RDM controller can be used for commissioning/start-up and operation.
- The DMX / RDM protocol is used for signal transmission and control.
- For programming, refer to the controller documentation.

Switching on the unit

Switching on: Establish an electrical connection and transmit the DMX control signal.


Switching off: Transmit the DMX control signal and disconnect the electrical connection.

Addressing via DMX

DMX (Digital Multiplex) is a standardised digital transmission protocol used in stage and event equipment as well as in many Oase components.

The DMX Channel and the mode can be changed by means of a DMX controller from OASE. Read the corresponding operating instructions.

Description	Value
Serial No. (SN)	Enter the unit serial number. The serial number ② is indicated on the label next to the type plate.
Product ID	125 (Varionaut 270) / 166 (Varionaut 400)
Version No.	1
DMX Channel	The factory-set DMX channel ① is indicated on the label next to the type plate.
Configuration mode	1 = Set DMX starting address.



Config. mode	Description config. mode	Transfer value	Description transfer value	
1	Set DMX channel	x	Function	x + 0

Operation

Overview DMX parameters

Two channels are required for controlling the pump. The first channel is defined via the OASE DMX controller. The second channel is incremented and defined automatically.

- The first possible DMX starting address is 1.
- The last possible DMX starting address is 511.

Channel	Description	Value
DMX Channel + 0	Pump OFF	0 ... 10
	Control mode (do not use)	11 ... 49
	Speed control	50 ... 99
	Speed control, characteristic line compensation	100 ... 149
	Not in use	150 ... 239
	Reset error (→ Reset error)	240 ... 255
DMX Channel + 1	Speed default value	0 ... 255

Reset error

How to proceed:

1. Use DMX Channel + 0 to set a value between 240 and 255.
2. Use DMX Channel + 0 to set a value between 0 and 10.
 - The error has been reset.
3. Access the pump with the desired value.

Information on show programming

Switch-on/switch-off cycles

- Only switch on the pump max. 1 x per minute.
- Wait for at least 10 seconds between switching off the pump and switching it on again.

Switch-on sequence:

Step	Description	Channel	Values
1	Pump rotational speed set to minimum	DMX Channel + 1	0
2	Control mode ON	DMX Channel + 0	50 ... 99
3	Waiting time 1-3 seconds	–	–
4	Effect	DMX Channel + 1	1 ... 255

Switch-off sequence:

Step	Description	Channel	Values
1	Pump rotational speed set to minimum	DMX Channel + 1	0
2	Pump OFF	DMX Channel + 0	0 ... 10

The DMX-Channel + 0 (Control Channel) may not be changed during a show. The effects are exclusively programmed via the DMX-Channel + 1 (Speed Channel).

Addressing via DMX/RDM

RDM (Remote Device Management) is an open and bi-directional protocol standard for DMX-controlled devices. The permanently transmitted DMX data flow briefly pauses (several milliseconds), and an RDM data package (message) is sent directly to a subscriber. The subscriber evaluates the information in the data package and sends an answer (semi-duplex) on the same line. Targeted polling to a subscriber via its UID (Unique ID) prevents several subscribers from answering simultaneously.

The protocol makes it possible to receive status information about a unit or to change configurations on a unit. Changing the configuration means, e.g. changing the DMX address. The prerequisite for this function is a RDM-compatible controller. Read the corresponding operating instructions

RDM parameters

General parameters	GET CMD	SET CMD	Description
COMMS_STATUS	•		Shows general status information of the bus interface
STATUS_MESSAGES	•		Used to manage status messages
STATUS_ID_DESCRIPTION	•		Used to manage status messages
SUPPORTED_PARAMETERS	•		Overview of all RDM parameters
PARAMETER_DESCRIPTION	•		Description of all parameters
DEVICE_INFO	•		Brief overview of the most important features
PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	•		Additional feature
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	•		Type designation
MANUFACTURER_LABEL	•		Manufacturer's designation
DEVICE_LABEL	•	•	Labelling field
SOFTWARE_VERSION_LABEL	•		Firmware version number
DMX_START_ADDRESS	•	•	Reading and setting the DMX start address
SENSOR_DEFINITION	•		Sensor information
SENSOR_VALUE	•		Sensor value Sensor 1 TempLpErrorCount Temperature error counter, PCB Sensor 2 TempWindErrorCount Temperature error counter, motor Sensor 3 MotorFailureCount Motor failure counter Sensor 4 ActualSpeed Current actual speed Sensor 5 NominalSpeed Current set point speed Sensor 6 PWM Current PWM value Sensor 7 Temp Operating temperature, electronic board Sensor 8 Winding Temp Operating temperature, motor Sensor 9 Power Voltage Current intermediate circuit voltage Sensor 10 Current Consumption Current intermediate circuit current
DEVICE_HOURS	•		Operating hour counter
DEVICE_POWER_CYCLES	•		Switch-on counter
IDENTIFY_DEVICE	•	•	0 = normal mode 1 = pump will switch on and off again at short intervals. This function is helpful for identifying the device in the field.
RESET_DEVICE		•	Executes a reset. 1 = warm start 255 = cold start

Specific parameters	GET CMD	SET CMD	Description
KENNLINIENPUNKT_X1	•	•	
KENNLINIENPUNKT_Y1	•	•	Support value 1 of the stored pump characteristic curve
KENNLINIENPUNKT_X2	•	•	
KENNLINIENPUNKT_Y2	•	•	Support value 2 of the stored pump characteristic curve
KENNLINIENPUNKT_X3	•	•	
KENNLINIENPUNKT_Y3	•	•	Support value 3 of the stored pump characteristic curve
RUNTIME_HOURS	•		Operating hour counter for the running period
STARTUP_COUNTER	•		Startup counter
CONFIG_MODE	•	•	Only for service purposes
STS_OVERTEMP	•		Status message, overtemperature
STS_OVERTOLVOLTAGE_PHASE	•		Status message, overvoltage
STS_UNDERVOLTAGE_PHASE	•		Status message, undervoltage
STS_OVERCURRENT	•		Status message, operating voltage too high
STS_BLOCKIERT	•		Status message, motor blocked

Remedy of faults

Malfunction	Cause	Remedy
Pump does not start.	No supply voltage	<ul style="list-style-type: none"> • Check supply voltage • Check supply lines.
	Pump does not receive any control signals	Check control unit/control cable
	Internal electronic fault	Please read the information regarding unit and show programming.
Pump does not deliver.	Filter housing clogged	Clean
	Excessively soiled water	Clean the pump. The pump automatically switches on again once the motor has cooled down.
	The impeller unit is blocked	Switch off pump and remove obstacle. Then switch the pump on again.
Insufficient delivered quantity	Filter housing clogged	Clean
	Excessive loss in the supply lines	<ul style="list-style-type: none"> • Select larger hose diameter • Reduce hose length to reduce frictional loss • Avoid unnecessary connection elements
Pump switches off after a short running period.	Excessively soiled water	Clean the pump. The pump automatically switches on again once the motor has cooled down.
	For use under water: Water temperature too high	Note maximum water temperature of +35°C. <ul style="list-style-type: none"> • The pump automatically switches on again once the motor has cooled down.
	For dry set-up: Ambient temperature too high	Adhere to the maximum ambient temperature of +30°C <ul style="list-style-type: none"> • The pump automatically switches on again once the motor has cooled down. • If necessary, switch on the cooling.
	The impeller unit is blocked	Switch off pump and remove obstacle. Then switch the pump on again.

Maintenance and cleaning



WARNING

Possible death or severe injury from hazardous electrical voltage!

- Prior to reaching into the water, isolate (switch off and disconnect) all units/devices used in the water.
- Isolate the device (disconnect from the power supply) before carrying out any work on it.

Unit maintenance

The device requires regular maintenance to maintain its function. All maintenance work must be carried out according to the maintenance plan.

- The maintenance plan is described in a separate document.
- Only allow the maintenance work to be carried out by trained persons who are qualified for these activities due to their technical training, knowledge and experience.

Cleaning the device

- Do not use aggressive cleaning agents or chemical solutions as they could attack the housing or impair the function of the unit.
- Recommended cleaning agent for removing stubborn limescale deposits:
 - Pump cleaning agent PumpClean from OASE.
 - Vinegar- and chlorine-free household cleaning agent.
- After cleaning, thoroughly rinse all parts in clean water.

How to proceed:

H

1. Remove the screws for fastening the filter basket and remove the filter basket.
2. Clean all parts.
 - Use a soft brush.
 - Rinse parts in clean water.
3. Reassemble the unit in the reverse order.

Replacing the impeller unit



NOTE

The impeller unit contains strong magnets that attract magnetic particles (e.g. iron filings).

- All particles must be removed from the impeller unit before reassembly. Any remaining particles can cause irreparable damage to the impeller unit and motor block.

Prerequisite:

- The pipes at the inlet and outlet are removed.

How to proceed:

I

1. Remove the screws for fastening the filter basket and remove the filter basket.
2. Remove the screws for fastening the stand and remove the stand.
3. Remove the four screws and take off the pump casing.
4. Pull out the impeller unit and replace if necessary.
 - Use a wide-blade screwdriver to carefully lever out the impeller unit if necessary.
5. Fit the pump casing and fasten with four screws.
6. Place the pump on the stand and fasten with the screws.
7. Fit the filter basket and screw tight.

Repair

Repair is not possible in the following cases. The pump has to be replaced.

- If there is no replacement part approved by OASE for a defective component.
- If an electric cable permanently connected to the pump becomes damaged or is shortened.

Wear parts

- Impeller unit
- Bearing in the motor block

Storage/overwintering

The unit is frost-proof to -20 °C. If lower temperatures are expected, the unit must be removed and put into storage.

How to correctly store the unit:

- Thoroughly clean the unit, check it for damage and replace any damaged parts.
- Protect the DMX/RDM connectors from moisture and dirt.
- Protect open plug connections from moisture and dirt.



Store the unit immersed in water or filled with water in a frost-free place.

Disposal



NOTE

Do not dispose of this unit with domestic waste.

- Render the unit unusable beforehand by cutting the cables and dispose of the unit via the return system provided for this purpose.

Technical data

Varionaut		270 DMX/02	400 DMX/02
Mains voltage	V AC	220 – 240	220 – 240
Rated mains frequency	Hz	50/60	50/60
Rated current	A	1,9	3,5
Maximum apparent power consumption	VA	440	800
Maximum effective power consumption	W	380	730
Protection type		IP 68	IP 68
DMX connection, plug-in type	Input	ST	1
	Output	ST	1
Maximum delivered quantity	l/min	270	400
Maximum head height	m	10	15
Maximum submersion depth	m	4	4
Connection, pressure side		G2	G2
Connection, suction side		G2	G2
Dimensions with filter housing (length × width × height)	mm	486 × 213 × 266	524 × 213 × 266
Weight	kg	12,1	16,5
Length, power cable	m	10	10
Permissible water temperature (for operation under water)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Maximum ambient temperature (for operation outside the water)	°C	30 (with natural convection) 40 (with forced cooling)	

Symbols on the unit

IP 68 

Protection against the ingress of splash water. Suitable for permanent use under water up to a depth of 4 m.



Protect from direct sun radiation.



Do not dispose of the unit together with household waste.



Read the operating manual prior to using the unit.

Traduction de la notice d'emploi originale

⚠ AVERTISSEMENT

- Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus généralement par des personnes manquant d'expérience, un adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de ce matériel.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entretien.
- Veiller à ce que l'appareil soit absolument protégé par fusible par le biais d'une protection différentielle avec un courant assigné de 30 mA maximum.
- Ne brancher l'appareil que lorsque les caractéristiques électriques de l'appareil et de l'alimentation électrique correspondent. Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil, sur l'emballage ou dans cette notice d'emploi.
- Il existe un risque d'électrocution pouvant entraîner la mort ou des blessures graves ! Avant tout contact avec l'eau, couper l'alimentation de tous les appareils électriques se trouvant dans l'eau.
- Utiliser l'appareil uniquement lorsque personne ne se trouve dans l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque les câbles électriques ou les boîtiers sont endommagés.
- Un câble de raccordement endommagé ne peut pas être remplacé. Mettre l'appareil au rebut.

Consignes de sécurité

Installation électrique correspondant aux prescriptions

- Les installations électriques doivent répondre aux règlements d'installation nationaux et leur exécution est exclusivement réservée à un technicien électricien.
- Une personne est considérée comme technicien électricien lorsqu'elle est capable et habilitée à apprécier et réaliser les travaux qui lui sont confiés en raison de sa formation technique, de ses connaissances et de son expérience. Travailler en tant que technicien consiste également à identifier d'éventuels dangers et à respecter les normes régionales et nationales, les règlements et les dispositions en vigueur qui se rapportent aux tâches à exécuter.
- En cas de questions et de problèmes, prière de vous adresser à un technicien électricien.
- Les câbles de rallonge et le distributeur de courant (p. ex. blocs multiprises) doivent être conçus pour une utilisation en extérieur (protégé contre les projections d'eau).
- Protéger les raccordements à fiche contre l'humidité.

Exploitation sécurisée

- L'unité de fonctionnement dans l'appareil contient un aimant à champ magnétique puissant qui risque d'avoir un impact sur les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs implantés (ICD). Maintenir une distance d'au moins 0,2 m entre l'implant et l'aimant.
- Ne pas porter ou tirer l'appareil par les câbles électriques.
- Poser les câbles de manière à ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels endommagages et veiller à ce que personne ne puisse trébucher.
- Exécuter des travaux sur l'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi. S'il est impossible de remédier aux problèmes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine pour l'appareil.
- Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l'appareil.

Remarques relatives à cette notice d'emploi

Bienvenue chez OASE Living Water. Avec l'acquisition du produit, **Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02** vous avez fait le bon choix.

Avant la première utilisation de l'appareil, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec l'appareil. L'exécution de tous les travaux avec et sur cet appareil est autorisée uniquement si elle est conforme aux directives jointes.

Respecter impérativement les consignes de sécurité relatives à une utilisation correcte et en toute sécurité.

Conserver soigneusement cette notice d'emploi. Lors d'un changement de propriétaire, prière de transmettre également cette notice d'emploi.

Avertissements dans cette notice d'emploi

Avertissements

Dans cette notice, les avertissements sont classés par mots de signalisation qui indiquent l'ampleur du risque.



AVERTISSEMENT

- signale une situation éventuellement dangereuse.
- Le non-respect risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

- signale une situation éventuellement dangereuse.
- Le non-respect risque d'entraîner de légères blessures et futilles.



REMARQUE

Informations permettant d'assurer une meilleure compréhension et d'éviter des dommages matériels ou environnementaux.

Références dans cette notice d'emploi

A Renvoi à l'illustration, p. ex. Figure A.

→ Renvoi à un autre chapitre.

Description du produit

<input type="checkbox"/> A	Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02
1	Corps de pompe – Position de sortie variable, le corps de pompe pouvant être monté tourné de 90°.
2	Sortie (tuyau de refoulement)
3	Entrée (tubulure d'aspiration)
4	Corps de filtre
5	Pied de l'appareil – Assure la bonne stabilité de la pompe – Raccord vissé fixe possible au fond.
6	Ligne de DMXraccordement Important : De l'humidité sur les raccords risque d'endommager la pompe. – N'enlever les capuchons qu'après le raccordement des lignes DMX. – Les joints en caoutchouc doivent être propres et parfaitement logés. – Remplacer les joints caoutchouc endommagés.

Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02 est une pompe commandée par bus DMX/RDM.

- Câblage enfilable étanche du bus DMX/RDM via le boîtier DMX. Ceci permet un raccordement aisément de l'appareil de commande DMX avec les autres composants DMX.
- La commande est prise en charge par un appareil de commande DMX ou un appareil de commande DMX/RDM de la société OASE.
 - L'appareil de commande DMX n'est pas fourni. L'usage prévu et l'importance de l'installation déterminent les exigences relatives à l'appareil de commande.

Utilisation conforme à la finalité

N'utilisez le produit décrit dans ce manuel que de la manière suivante :

- Pour une utilisation dans des systèmes à fontaines.
- Exploitation dans le respect des données techniques. (→ Caractéristiques techniques)
- Exploitation dans le respect des valeurs d'eau admissibles. (→ valeurs de l'eau)
- L'eau de piscine ou l'eau de mer risquent de nuire à l'aspect de l'appareil. Ces altérations sont exclues de la garantie.

Les restrictions suivantes sont valables pour l'appareil :

- Ne pas utiliser dans des piscines naturelles.
- Ne jamais utiliser dans d'autres liquides que de l'eau.
- Ne jamais utiliser sans débit d'eau.
- Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement inflammables ou explosifs.
- A ne pas raccorder à l'alimentation en eau potable.

Mise en place et raccordement



A V E R T I S S E M E N T

Tension électrique dangereuse.

Conséquences possibles : Mort ou blessures graves par choc électrique lors du fonctionnement d'appareils électriques à côté ou dans l'eau.

Mesures préventives pour les piscines naturelles :

- Utiliser exclusivement des appareils électriques ou des installations avec une tension assignée $U \leq 12$ V.
- Pour des installations électriques avec une tension assignée $U > 12$ V maintenir une distance d'au moins 2 m avec l'eau.

Mise en place de l'appareil

- Ne pas suspendre la pompe par la buse d'aspiration ou par le tuyau de refoulement.
 - Le corps de pompe risque d'être endommagé.

Mise en place en immergé de l'appareil

- B
- Ne jamais exploiter l'appareil dans un bassin de baignade.
 - N'utiliser l'appareil qu'avec le panier de filtration.
 - N'utiliser l'appareil qu'en dessous du niveau d'eau.
 - Veiller à une assise stable.
 - La position de la sortie de la pompe est variable. Pour changer la position, tourner le corps de la pompe. (→ Tourner le corps de la pompe)

Voici comment procéder :

- D

1. Poser la pompe, socle d'appareil compris, à l'horizontale sur une surface d'appui appropriée et la visser.
 - La pompe doit être complètement immergée dans l'eau.
2. Visser l'ajutage sur la sortie de pompe.

Mise en place de l'appareil au sec

C

- Piscine naturelle ou piscine, dans laquelle des personnes peuvent se trouver :
 - Placer l'appareil à au moins 2 m de l'eau.
- Ne pas exposer directement l'appareil au rayonnement solaire.
- Veiller à une assise stable.
- La position de la sortie de la pompe est variable. Pour changer la position, tourner le corps de la pompe. (→ Tourner le corps de la pompe)

Voici comment procéder :

E

1. Enlever les vis de fixation du panier de filtration et l'enlever.
2. Poser la pompe, socle d'appareil compris, à l'horizontale sur une surface d'appui appropriée et la visser.
3. Raccorder la conduite d'aspiration sur l'arrivée.
4. Raccorder la conduite de refoulement sur la sortie.

Tourner le corps de la pompe

Voici comment procéder :

F

1. Enlever les vis de fixation du panier de filtration et l'enlever.
2. Enlever les quatre vis de fixation du pied de l'appareil et l'enlever.
3. Enlever les quatre vis de fixation de la plaque de retenue et l'enlever.
4. Enlever les quatre vis et le corps de pompe.
5. Tourner le corps de pompe, le poser sur le moteur et le fixer au moyen des quatre vis.
 - Le corps de pompe peut être monté uniquement dans les deux positions représentées.
6. Poser la plaque de retenue sur le corps de pompe et la fixer au moyen des quatre vis.
7. Poser la pompe sur le socle et la fixer au moyen des vis.
8. Mettre le panier de filtration en place et le visser à fond.


Branchemet du câble de connexion DMX

Le nombre maximal d'équipements terminaux autorisés à raccorder à un bus DMX est de 31.

Voici comment procéder :

G

1. Enlever le capuchon sur l'appareil.
2. Brancher le connecteur et le sécuriser à l'aide des deux vis (max. 2,0 Nm (max. 18 lb-in)).
 - Le joint en caoutchouc doit être propre et parfaitement logé.
 - Remplacer tout joint en caoutchouc endommagé.



Remarque !

L'appareil est détérioré lorsque de l'eau s'infiltra dans les prises DMX/RDM.

- Obturer les prises DMX/RDM avec des fiches mâles DMX/RDM ou un capuchon protecteur.

Mise en service

- La mise en service et l'exploitation ne sont possibles qu'avec un appareil de commande DMX/RDM.
- Les protocoles DMX / RDM sont utilisés pour la transmission des signaux et l'activation.
- Pour la programmation, lire la documentation de l'appareil de commande.

Mettre l'appareil en circuit

Mise en circuit : établir la connexion électrique et émettre le signal de commande DMX.

Mise hors circuit : Émettre le signal de commande DMX et débrancher la connexion électrique.

Adressage par DMX

DMX (Digital Multiplex) désigne un protocole de transfert numérique standardisé qui est utilisé tant dans la technique de scène et d'événements que dans de nombreux composants Oase.

DMX Channel et mode sont modifiables par le biais de l'appareil de commande DMX de la Sté OASE. Lire la notice d'emploi correspondante.

Description	Valeur
N° de série (SN)	Saisir le numéro de série de l'appareil. Le numéro de série ② se trouve sur l'autocollant à côté de la plaque signalétique.
ID produit	125 (Varionaut 270) / 166 (Varionaut 400)
Version No.	1
Canal DMX	Le canal DMX réglé en usine ① se trouve sur l'autocollant à côté de la plaque signalétique.
Mode de configuration	1 = Réglage de l'adresse de départ IDMX.



Mode de configuration	Description mode de configuration	Valeur de transfert	Description valeur de transfert	
1	Réglage canal DMX	x	Fonction	x + 0

Utilisation

Synoptique des paramètres DMX

Deux canaux sont nécessaires pour la commande de la pompe. Le premier canal est défini via l'appareil de commande DMX de la société OASE. Le deuxième canal est incrémenté et défini automatiquement.

- La première adresse de départ DMX possible est 1.
- La dernière adresse de départ DMX possible est 511.

Canal	Description	Valeur
Canal DMX + 0	Pompe à l'arrêt	0 ... 10
	Mode de commande (ne pas utiliser)	11 ... 49
	Réglage de régime	50 ... 99
	Réglage de régime compensation de ligne caractéristique	100 ... 149
	Non utilisé	150 ... 239
	Réinitialiser erreur (→ Réinitialiser erreur)	240 ... 255
Canal DMX + 1	Valeur de consigne régime	0 ... 255

Réinitialiser erreur

Voici comment procéder :

- Via DMX Channel + 0, régler une valeur comprise entre 240 et 255.
- Via DMX Channel + 0, régler une valeur comprise entre 0 et 10.
– L'erreur est réinitialisée.
- Actionner la pompe avec la valeur voulue.

Remarques relatives à la programmation du show/du spectacle

Cycles de mise en circuit / hors circuit

- Mettre la pompe en circuit au maximum 1 fois par minute.
- Attendre au moins 10 secondes entre la mise hors circuit et une nouvelle mise en circuit.

Ordre de mise en circuit :

Étape	Description	Canal	Valeurs
1	Régime de la pompe sur minimum	Canal DMX + 1	0
2	Mode de régulation activé	Canal DMX + 0	50 ... 99
3	Temps d'attente de 1 à 3 secondes	–	–
4	Effet	Canal-DMX + 1	1 ... 255

Ordre de mise hors circuit :

Étape	Description	Canal	Valeurs
1	Régime de la pompe sur minimum	Canal-DMX + 1	0
2	Pompe à l'arrêt	Canal-DMX + 0	0 ... 10

Le DMX-Channel + 0 (Control Channel) ne doit pas être modifié pendant un spectacle. La programmation des effets s'effectue exclusivement via le DMX-Channel + 1 (Speed Channel).

Adressage par DMX/RDM

RDM (Remote Device Management) est un standard de protocole autorisant la communication ouverte et bidirectionnelle pour les appareils commandés par DMX. Un courant de données DMX envoyé en permanence fait une pause pendant un bref instant (quelques millisecondes) et un paquet de données RDM (message) est envoyé directement à un participant. Le participant évalue l'information reprise dans le paquet de données et envoie une réponse sur la même ligne (semi-duplex). Par le biais de la demande ciblée (polling) à un participant via son UID (unique ID), on évite que plusieurs participants ne répondent simultanément.

Le protocole permet de recevoir des informations de statut concernant un appareil ou de modifier les configurations sur un appareil. Une modification de la configuration est par exemple une modification de l'adresse DMX. Un appareil de commande (controller) compatible à RDM est le prérequis pour cette fonctionnalité. Lire la notice d'emploi correspondante.

Paramètres RDM

Paramètres d'ordre général	GET CMD	SET CMD	Description
COMMS_STATUS	•		Montre les informations de statut d'ordre général de l'interface bus
STATUS_MESSAGES	•		Sert à la gestion des messages de statut
STATUS_ID_DESCRIPTION	•		Sert à la gestion des messages de statut
SUPPORTED_PARAMETERS	•		Vue d'ensemble de tous les paramètres RDM
PARAMETER_DESCRIPTION	•		Description de tous les paramètres
DEVICE_INFO	•		Bref aperçu des principales caractéristiques
PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	•		Caractéristique supplémentaire
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	•		Désignation de type
MANUFACTURER_LABEL	•		Désignation du fabricant
DEVICE_LABEL	•	•	Champ pour l'inscription
SOFTWARE_VERSION_LABEL	•		Numéro de version du micrologiciel
DMX_START_ADDRESS	•	•	Lire et fixer l'adresse de départ DMX
SENSOR_DEFINITION	•		Information relative au capteur
SENSOR_VALUE	•		Valeur capteur Capteur 1 TempLpErrorCount Compteur de défaut température carte de circuits imprimés Capteur 2 TempWindErrorCount Compteur de défaut température moteur Capteur 3 MotorFailureCount Compteur de défaut moteur Capteur 4 ActualSpeed Vitesse de rotation réelle actuelle Capteur 5 NominalSpeed Vitesse de rotation de consigne actuelle Capteur 6 PWM Valeur PWM actuelle Capteur 7 Temp Température de service carte électronique Capteur 8 Winding Temp Température de service moteur Capteur 9 Power Voltage Tension de circuit intermédiaire actuelle Capteur 10 Current Consumption Courant de circuit intermédiaire actuel
DEVICE_HOURS	•		Compteur d'heures de service
DEVICE_POWER_CYCLES	•		Compteur pour mises en circuit
IDENTIFY_DEVICE	•	•	0 = mode standard 1 = la pompe s'allume et s'éteint de nouveau à courts intervalles. Cette fonction est utile pour identifier un appareil dans un espace libre.
RESET_DEVICE		•	Exécute une réinitialisation. 1 = démarrage à chaud 255 = démarrage à froid

Paramètres spécifiques	GET CMD	SET CMD	Description
KENNLINIENPUNKT_X1	•	•	Valeur de soutien/base 1 de la courbe de pompe caractéristique enregistrée
KENNLINIENPUNKT_Y1	•	•	
KENNLINIENPUNKT_X2	•	•	Valeur de soutien/base 2 de la courbe de pompe caractéristique enregistrée
KENNLINIENPUNKT_Y2	•	•	
KENNLINIENPUNKT_X3	•	•	Valeur de soutien/base 3 de la courbe de pompe caractéristique enregistrée
KENNLINIENPUNKT_Y3	•	•	
RUNTIME_HOURS	•		Compteur d'heure de service pour la durée de fonctionnement
STARTUP_COUNTER	•		Compteur pour démarriages
CONFIG_MODE	•	•	Uniquement à des fins de service
STS_OVERTEMP	•		Message d'état excès de température
STS_OVERTEMPAGE_PHASE	•		Message d'état surtension
STS_UNDERVOLTAGE_PHASE	•		Message d'état sous-tension
STS_OVERCURRENT	•		Message d'état courant de service excessif
STS_BLOCKIERT	•		Message d'état moteur bloqué

Dépannage

Défaut	Cause	Remède
La pompe ne démarre pas	Absence de tension d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la tension d'alimentation • Contrôler les lignes d'alimentation
	La pompe ne reçoit aucun signal de commande	Vérifier l'appareil de commande/la ligne de commande
	Défaut électronique interne	Lire les conseils pour la programmation de l'appareil et du spectacle
La pompe ne refoule pas	Corps de filtre colmaté	Nettoyer
	Pollution d'eau excessive	Nettoyer la pompe Après le refroidissement du moteur, la pompe se remet automatiquement en service.
	L'unité de fonctionnement est bloquée	Mettre la pompe hors circuit et enlever l'obstacle. Remettre ensuite la pompe en circuit.
Débit de pompe insuffisant	Corps de filtre colmaté	Nettoyer
	Pertes excessives dans les conduites d'aménée	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner un diamètre de tuyau plus grand • Réduire la longueur du tuyau au minimum requis • Eviter les pièces de raccordement inutiles
La pompe s'arrête (déclenchement) après une courte période de marche	Pollution d'eau excessive	Nettoyer la pompe Après le refroidissement du moteur, la pompe se remet automatiquement en circuit.
	Pour une utilisation sous l'eau : Température d'eau excessive	<ul style="list-style-type: none"> • Respecter la température maximale de l'eau de + 35 °C. • Après le refroidissement du moteur, la pompe se remet automatiquement en service.
	Pour une installation à sec : Température ambiante trop élevée	<ul style="list-style-type: none"> • Respecter la température ambiante maximale de +30 °C. • Après le refroidissement du moteur, la pompe se remet automatiquement en circuit. • Si nécessaire, enclencher le refroidissement
	L'unité de fonctionnement est bloquée	Mettre la pompe hors circuit et enlever l'obstacle. Remettre ensuite la pompe en circuit.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT

La mort ou des blessures graves dues à une tension électrique dangereuse !

- Toujours couper l'alimentation électrique de tous les appareils se trouvant dans l'eau avant tout contact avec l'eau.
- Couper la tension secteur avant toute exécution de travaux sur l'appareil.

Entretien de l'appareil

L'appareil a besoin d'un entretien régulier afin de maintenir sa fonctionnalité. Tous les travaux d'entretien doivent être réalisés conformément au plan de maintenance.

- Le plan d'entretien est décrit dans un document séparé.
- L'exécution des travaux d'entretien est exclusivement réservée à un personnel formé, qui est qualifié pour ces tâches en raison de sa formation technique, de ses connaissances et de son expérience.

Nettoyage de l'appareil

- N'utiliser ni des produits de nettoyage agressifs, ni des solutions chimiques qui risqueraient d'attaquer le corps ou d'entraver le fonctionnement de l'appareil.
- Produits de nettoyage recommandés en cas d'entartrages tenaces :
 - Nettoyant pour pompe PumpClean de OASE.
 - Détecteurs ménagers exempts de vinaigre et de chlore.
- Après le nettoyage, rincer méticuleusement toutes les pièces à l'eau claire.

Voici comment procéder :



1. Enlever les vis de fixation du panier de filtration et l'enlever.
2. Nettoyer toutes les pièces.
 - Pour mieux nettoyer, utiliser une brosse douce.
 - Rincer les pièces à l'eau claire.
3. Remonter l'appareil en suivant l'ordre inverse.

Remplacer l'unité de fonctionnement



REMARQUE

L'unité de fonctionnement contient un puissant aimant qui attire les particules magnétiques (p. ex. les copeaux de fer).

- Lors du montage de l'unité de fonctionnement, éliminer toutes traces de particules adhérentes. Les particules qui restent risquent d'être à l'origine de dommages irréparables sur l'unité de fonctionnement et le bloc moteur.

Prérequis :

- Les tuyaux à l'entrée et à la sortie sont débranchés.

Voici comment procéder :



1. Enlever les vis de fixation du panier de filtration et l'enlever.
2. Enlever les quatre vis de fixation du pied de l'appareil et l'enlever.
3. Enlever les quatre vis et le corps de pompe.
4. Sortir l'unité de fonctionnement et si besoin, la remplacer.
 - Dans ce cas, utiliser un tournevis à large lame pour soulever l'unité de fonctionnement pour la sortir.
5. Poser le corps de pompe et le fixer au moyen des quatre vis.
6. Poser la pompe sur le socle et la fixer au moyen des vis.
7. Mettre le panier de filtration en place et le visser à fond.

Réparation

Ci-après, les événements qui rendent toute réparation impossible. L'appareil doit être remplacé.

- Pour un composant défectueux, il n'y a pas de pièce de rechange homologuée par OASE.
- Une ligne de liaison électrique fixée à l'appareil est endommagée ou raccourcie.

Pièces d'usure

- Unité de fonctionnement
- Palier dans le bloc moteur

Stockage / entreposage pour l'hiver

L'appareil est résistant au gel jusqu'à -20 °C. En cas de températures plus basses, absolument le désinstaller et l'entreposer.

Ci-après, la méthode optimale pour entreposer l'appareil :

- Nettoyer méticuleusement l'appareil, l'inspecter pour déceler toute présence éventuelle de dommages, absolument remplacer toute pièce endommagée.
- Protéger les prises DMX/RDM contre l'humidité et les salissures.
- Protéger les fiches ouvertes contre l'humidité et les salissures.



Stocker l'appareil immersé dans l'eau ou rempli d'eau et à l'abri du gel.

Recyclage



REMARQUE

Il est interdit de mettre cet appareil au rebut en l'évacuant vers la gestion des ordures ménagères.

- Rendre l'appareil inutilisable en coupant le câble et le mettre au rebut en utilisant le système de retour prévu à cet effet.

Caractéristiques techniques

Varionaut		270 DMX/02	400 DMX/02
Tension de raccordement	V AC	220 – 240	220 – 240
Fréquence de mesure de secteur	Hz	50/60	50/60
ampérage nominal	A	1,9	3,5
Puissance apparente absorbée maximale	VA	440	800
Puissance active absorbée maximale	W	380	730
Indice de protection		IP 68	IP 68
Raccord DMX, enfichable	Entrée	ST	1
	Sortie	ST	1
Débit maximal	l/min	270	400
Hauteur de refoulement maximale	m	10	15
Profondeur d'immersion maximale	m	4	4
Raccord côté refoulement		G2	G2
Raccordement côté aspiration		G2	G2
Dimensions de la pompe avec corps de filtre (longueur x largeur x hauteur)	mm	486 x 213 x 266	524 x 213 x 266
Poids	kg	12,1	16,5
Longueur du câble secteur	m	10	10
Température d'eau admissible (pour un fonctionnement immersé)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Température ambiante maximale (pour utilisation hors de l'eau)	°C	30 (avec convection naturelle) 40 (avec refroidissement forcé)	

Symboles sur l'appareil

IP 68 

Protégé contre la pénétration de corps étrangers Approprié à une utilisation permanente jusqu'à 4 m de profondeur.



Protéger contre les rayons directs du soleil.



Ne pas évacuer l'appareil vers la gestion des ordures ménagères.



Avant l'utilisation, lire la notice d'emploi de l'appareil.

Traducción de las instrucciones de uso originales

⚠ ADVERTENCIA

- Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no dispongan de la experiencia y conocimientos necesarios, cuando sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso seguro del equipo y los posibles peligros resultantes.
- Los niños no deben jugar con el equipo.
- Está prohibido que los niños ejecuten la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de protección contra corriente de fuga máxima de 30 mA.
- Conecte el equipo sólo cuando los datos eléctricos del equipo coinciden con los datos de la alimentación de corriente. Los datos del equipo se encuentran en la placa de datos técnicos en el equipo, en el embalaje o en estas instrucciones.
- Existe peligro de muerte o lesiones graves por choque eléctrico. Separe todos los equipos eléctricos que se encuentran en el agua de la red de corriente antes de tocar el agua.
- Opere el equipo sólo cuando no se encuentren personas en el agua.
- No emplee el equipo cuando las líneas eléctricas o la caja estén dañadas.
- La línea de conexión dañada no se pueden sustituir. Deseche el equipo.

Indicaciones de seguridad

Instalación eléctrica conforme a lo prescrito

- Las instalaciones eléctricas deben cumplir las prescripciones de montaje nacionales y se deben realizar sólo por un electricista calificado.
- Una persona es un electricista calificado cuando por su formación, conocimientos y experiencias profesionales es capaz y está autorizada a valorar y ejecutar los trabajos encargados. Los trabajos como personal técnico también incluyen el reconocimiento de los posibles peligros y el cumplimiento de las correspondientes normas, prescripciones y disposiciones regionales y nacionales.
- En caso de preguntas y problemas diríjase a personal electricista especializado.
- Las líneas de prolongación y distribuidores de corriente (p. ej. enchufes múltiples) deben ser apropiados para el empleo a la intemperie (protegido contra salpicaduras de agua).
- Proteja las conexiones de enchufe contra humedad.

Funcionamiento seguro

- La unidad de rodadura en el equipo incluye un imán con un fuerte campo magnético que puede influir en marcapasos o desfibriladores implantados (ICD). Mantenga una distancia mínima de 0,2 m entre el implante y el imán.
- No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica.
- Tienda las líneas con protección contra daños y garantice que ninguna persona tropiece con ellas.
- Ejecute en el equipo sólo los trabajos descritos en estas instrucciones. Si no es posible eliminar determinados problemas diríjase a una oficina de atención a los clientes o en caso de dudas al fabricante.
- Emplee para el equipo sólo piezas de recambio y accesorios originales.
- No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.

Indicaciones sobre estas instrucciones de uso

Bienvenido a OASE Living Water. La compra del producto **Varionaut 270 DMX/02**, **Varionaut 400 DMX/02** es una buena decisión.

Lea minuciosamente las instrucciones y familiarícese con el equipo antes de usar el mismo por primera vez. Todos los trabajos en y con este equipo sólo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones.

Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del equipo. Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en caso de cambio de propietario.

Indicaciones de advertencia en estas instrucciones

Indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones están clasificadas mediante palabras de advertencia que muestran la dimensión del peligro.



ADVERTENCIA

- Denomina una situación posiblemente peligrosa.
- En caso de incumplimiento, la consecuencia puede ser la muerte o una lesión muy grave.



CUIDADO

- Denomina una situación posiblemente peligrosa.
- En caso de incumplimiento, la consecuencia puede ser una lesión ligera.



INDICACIÓN

Informaciones que sirven para una mejor comprensión o la prevención de posibles daños materiales o medioambientales.

Referencias en estas instrucciones

A Referencia a una ilustración, p. ej. ilustración A.

→ Referencia a otro capítulo.

Descripción del producto

<input type="checkbox"/> A	Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02
1	Carcasa de la bomba – Posición de la salida variable, porque la carcasa de la bomba se puede montar girada en 90°.
2	Salida (tubuladura de presión)
3	Entrada (tubuladura de aspiración)
4	Carcasa del filtro
5	Pie del equipo – Garantiza una posición segura de la bomba. – Es posible una unión atornillada fija en la base.
6	Línea de conexión DMX Importante: Humedad en las conexiones puede dañar la bomba. – Desmonte las tapas de protección sólo a la conexión de las líneas DMX. – Las juntas de goma tienen que estar limpias y encajar perfectamente. – Sustituya las juntas de goma dañadas.

Varionaut 270 DMX/02, Varionaut 400 DMX/02 es una bomba que se controla a través del bus DMX/RDM.

- Cableado enchufable impermeable del bus DMX/RDM a través de la caja DMX. De esta forma se pueden unir fácilmente el equipo de control DMX y otros consumidores aptos para DMX.
- Un equipo de control DMX o un equipo de control DMX/RDM de OASE se encarga del control.
 - El equipo de control DMX no está incluido en el suministro. El fin de uso y el alcance de la instalación determinan los requerimientos al equipo de control DMX.

Uso conforme a lo prescrito

El producto descrito en estas instrucciones sólo se debe emplear de la forma siguiente:

- Para el empleo en fuentes.
- Operación observando los datos técnicos. (→ Datos técnicos)
- Operación de acuerdo con los valores del agua recomendados. (→ Valores del agua)
- El agua de piscina o el agua salada pueden mermar la óptica del equipo. Estos menoscabos no están incluidos en la garantía.

Para el equipo son válidas las siguientes limitaciones:

- No emplee en piscinas.
- No emplee en piscinas.
- Está prohibido operar con otros líquidos distintos del agua.
- No opere nunca sin circulación de agua.
- No emplee el equipo en combinación con productos químicos, alimentos y sustancias fácilmente inflamables o explosivas.
- No conecte el equipo a la línea de alimentación de agua potable.

Emplazamiento y conexión



ADVERTENCIA

Tensión eléctrica peligrosa.

Possibles consecuencias: La muerte o graves lesiones por choque eléctrico durante el funcionamiento de equipos eléctricos en el agua.

Medidas de protección en piscinas naturales:

- Emplee en el agua exclusivamente equipos eléctricos o instalaciones eléctricas con una tensión de referencia $U \leq 12$ V.
- Mantenga una distancia mínima de 2 m al agua en las instalaciones eléctricas con una tensión de referencia $U > 12$ V.

Emplazamiento del equipo

- No cuelgue la bomba en la tubuladura de aspiración ni en la tubuladura de presión.
 - Existe peligro de que se dañe la carcasa de la bomba.

Emplazamiento del equipo sumergido

B

- Nunca opere el equipo en el estanque para nadar.
- Opere el equipo sólo con cesta de filtro.
- Opere el equipo sólo por debajo del nivel del agua.
- Garantice una posición segura.
- La posición de la salida de la bomba es variable. Para otra posición se tiene que girar la carcasa de la bomba. (→ Girar la carcasa de la bomba)

Proceda de la forma siguiente:

D

1. Emplace la bomba con el pie del equipo horizontal sobre una base apropiada y atorníllela.
 - La bomba tiene que estar completamente bajo agua.
2. Enrosque la boquilla en la salida de la bomba.

Emplazamiento del equipo en seco

C

- Estanque de baño o piscinas donde puedan haber personas:
 - Emplace el equipo a una distancia mínima de 2 m del agua.
- No exponga el equipo a la radiación solar directa.
- Garantice una posición segura.
- La posición de la salida de la bomba es variable. Para otra posición se tiene que girar la carcasa de la bomba.
(→ Girar la cargasa de la bomba)

Proceda de la forma siguiente:

E

1. Quite los tornillos para fijar la cesta de filtro y desmonte la cesta de filtro.
2. Emplace la bomba con el pie del equipo horizontal sobre una base apropiada y atorníllela.
3. Conecte la línea de aspiración en la entrada.
4. Conecte la línea de presión en la salida.

Girar la cargasa de la bomba

Proceda de la forma siguiente:

F

1. Quite los tornillos para fijar la cesta de filtro y desmonte la cesta de filtro.
2. Quite los cuatro tornillos para fijar el pie del equipo y desmonte el pie del equipo.
3. Quite los cuatro tornillos para fijar la placa de soporte y desmonte la placa de soporte.
4. Quite los cuatro tornillos y desmonte la carcasa de la bomba.
5. Gire la carcasa de la bomba, colóquela sobre el motor y fíjela con los cuatro tornillos.
 - La carcasa de la bomba se puede montar sólo en las dos posiciones representadas.
6. Coloque la placa de soporte en la carcasa de la bomba y fíjela con los cuatro tornillos.
7. Coloque la bomba sobre el pie del equipo y fíjela con los tornillos.
8. Coloque el cesto de filtro y atornílelo.


Conekte el cable de conexión DMX.

En un bus DMX se deben conectar como máximo 31 equipos finales.

Proceda de la forma siguiente:

G

1. Quite la tapa protectora en el equipo.
2. Enchufe el conector y asegúrelo con los dos tornillos (máximo 2,0 Nm (máximo 18 lb-in)).
 - La junta de goma tiene que estar limpia y encajar perfectamente.
 - Sustituir la junta de goma dañada.



Indicación:

El equipo se daña, si entra agua en las tomas DMX/RDM.

- Cierre la toma DMX/RDM con el enchufe DMX/RDM o la tapa protectora.

Puesta en marcha

- La puesta en marcha y el funcionamiento son posibles con un equipo de control DMX/RDM.
- Para la transmisión de la señal y la activación se emplea el protocolo DMX/ el protocolo RDM.
- Lea para la programación la documentación del equipo de control.

Conexión del equipo

Encendido: establezca la conexión eléctrica y envíe la señal de control DMX.

Desconexión: Envíe la señal de control DMX y desconecte la conexión eléctrica.

Direccionamiento mediante DMX

El DMX (Digital Multiplex) es un protocolo de transmisión digital estandarizado que se emplea tanto en la técnica de escenarios y espectáculos como también en muchos componentes de Oase.

El DMX Channel y el modo se pueden modificar a través de un controlador DMX de OASE. Lea las instrucciones de uso correspondientes.

Descripción	Valor
Serial No. (SN)	Entre el número de serie del equipo. El número de serie ② se encuentra en la etiqueta adhesiva al lado de la placa de datos técnicos.
Product ID	125 (Varionaut 270) / 166 (Varionaut 400)
Version No.	1
DMX Channel	El DMX Channel ① ajustado en fábrica se encuentra en la etiqueta adhesiva al lado de la placa de datos técnicos.
Modo de configuración	1 = Ajustar la dirección de arranque DMX.



Config. mode	Description config. mode	Transfer value	Description transfer value
1	Set DMX channel	x	Function Speed

Operación

Vista general de los parámetros DMX

Para la activación de la bomba se necesitan dos canales. El primer canal se define a través del equipo de control DMX de OASE. El segundo canal se cuenta automáticamente hacia arriba y se fija.

- La primera dirección de arranque DMX posible es 1.
- La última dirección de arranque DMX posible es 511.

Canal	Descripción	Valor
DMX Channel + 0	Bomba OFF	0 ... 10
	Modo de control (no emplear)	11 ... 49
	Regulación del número de revoluciones	50 ... 99
	Regulación del número de revoluciones compensación de curvas características	100 ... 149
	No se emplea	150 ... 239
	Reponer el error (→ Reponer el error)	240 ... 255
DMX Channel + 1	Especificación de valor nominal número de revoluciones	0 ... 255

Reponer el error

Proceda de la forma siguiente:

1. Ajustar a través de DMX Channel + 0 un valor entre 240 y 255.
2. Ajustar a través de DMX Channel + 0 un valor entre 0 y 10.
– El error se ha repuesto.
3. Activar la bomba con el valor deseado.

Indicaciones para la programación del espectáculo

Ciclos de conexión/ desconexión

- Conectar la bomba como máximo 1 vez por minuto.
- Entre la desconexión y la reconexión se deben esperar como mínimo 10 segundos.

Secuencia de conexión:

Paso:	Descripción	Canal	Valores
1	Número de revoluciones de la bomba al mínimo	DMX Channel + 1	0
2	Modo de regulación ON	DMX Channel + 0	50 ... 99
3	Tiempo de espera 1 a 3 segundos	–	–
4	Efecto	DMX-Channel + 1	1 ... 255

Secuencia de desconexión:

Paso:	Descripción	Canal	Valores
1	Número de revoluciones de la bomba al mínimo	DMX-Channel + 1	0
2	Bomba OFF	DMX-Channel + 0	0 ... 10

El DMX-Channel + 0 (Control Channel) no se debe modificar durante un espectáculo. Los efectos se programan exclusivamente a través del DMX-Channel + 1 (Speed Channel).

Direccionamiento mediante DMX/RDM

RDM (Remote Device Management) es un estándar de protocolo abierto y bidireccional para equipos controlados por DMX. El flujo de datos DMX que se envía permanentemente hace una pausa por un breve momento (unos milisegundos) y se envía un paquete de datos RDM (Message) directamente a un participante. El participante valora la información en el paquete de datos y envía una respuesta en la misma línea (semidúplex). Gracias a la consulta dirigida (interrogación secuencial) a un participante a través de su UID (Unique ID) se evita que varios participantes respondan al mismo tiempo.

El protocolo permite recibir las informaciones de estado a través de un equipo o modificar las configuraciones en un equipo. Una modificación de la configuración es, por ejemplo, modificar la dirección DMX. La condición previa para esta función es un equipo de control compatible con RDM (controlador). Lea las instrucciones de uso correspondientes.

Parámetros RDM

Parámetros generales	GET CMD	SET CMD	Descripción
COMMS_STATUS	•		Muestra las informaciones de estado generales del interfaz de bus
STATUS_MESSAGES	•		Sirve para administrar los mensajes de estado
STATUS_ID_DESCRIPTION	•		Sirve para administrar los mensajes de estado
SUPPORTED_PARAMETERS	•		Vista general de todos los parámetros RDM
PARAMETER_DESCRIPTION	•		Descripción de todos los parámetros
DEVICE_INFO	•		Guía rápida de las características más importantes
PRODUCT_DETAIL_ID_LIST	•		Característica adicional
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	•		Denominación de tipo
MANUFACTURER_LABEL	•		Denominación del fabricante
DEVICE_LABEL	•	•	Campo de rotulación
SOFTWARE_VERSION_LABEL	•		Número de versión del firmware
DMX_START_ADDRESS	•	•	Leer y poner la dirección de arranque DMX
SENSOR_DEFINITION	•		Información del sensor
SENSOR_VALUE	•		Sensor valor Sensor 1 TempLpErrorCount Contador de errores de temperatura placa de circuito Sensor 2 TempWindErrorCount Contador de errores de temperatura motor Sensor 3 MotorFailureCount Contador de errores del motor Sensor 4 ActualSpeed Número de revoluciones real actual Sensor 5 NominalSpeed Número de revoluciones nominal actual Sensor 6 PWM Valor PWM actual Sensor 7 Temp Temperatura de servicio tabla electrónica Sensor 8 Winding Temp Temperatura de servicio motor Sensor 9 Power Voltage Tensión actual del circuito intermedio Sensor 10 Current Consumption Corriente actual del circuito intermedio
DEVICE_HOURS	•		Contador de horas de servicio
DEVICE_POWER_CYCLES	•		Contador para conexiones
IDENTIFY_DEVICE	•	•	0 = Modo normal 1 = La bomba se conecta y se desconecta en breves intervalos. Esta función es útil para identificar el equipo en el campo libre.
RESET_DEVICE		•	Ejecuta un reset. 1 = Arranque en caliente 255 = Arranque en frío

Parámetros específicos	GET CMD	SET CMD	Descripción
KENNLINIENPUNKT_X1	•	•	Valor de referencia 1 de la línea característica de la bomba almacenada
KENNLINIENPUNKT_Y1	•	•	Valor de referencia 2 de la línea característica de la bomba almacenada
KENNLINIENPUNKT_X2	•	•	Valor de referencia 3 de la línea característica de la bomba almacenada
KENNLINIENPUNKT_Y2	•	•	
KENNLINIENPUNKT_X3	•	•	
KENNLINIENPUNKT_Y3	•	•	
RUNTIME_HOURS	•		Contador de horas de servicio para la duración de la marcha
STARTUP_COUNTER	•		Contador para los arranques
CONFIG_MODE	•	•	Sólo para fines de servicio
STS_OVERTEMP	•		Mensaje de estado sobretemperatura
STS_OVERTENSION	•		Mensaje de estado sobretensión
STS_UNDERVOLTAGE_PHASE	•		Mensaje de estado subtensión
STS_OVERCURRENT	•		Mensaje de estado corriente de servicio muy alta
STS_BLOCKIERT	•		Mensaje de estado motor bloqueado

Eliminación de fallos

Fallo	Causa	Acción correctora
La bomba no arranca	Falta la tensión de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la tensión de alimentación • Controle las líneas de alimentación
	La bomba no recibe ninguna señal de control	Comprobar el equipo de control / la línea de control
	Error electrónico interno	Lea las indicaciones sobre la programación del equipo y del espectáculo
La bomba no transporta	La carcasa del filtro está obstruida	Limpiar
	Agua muy sucia	Limpiar la bomba. Después del enfriamiento del motor, la bomba se conecta automáticamente.
	La unidad de rodadura está bloqueada	Desconecte la bomba y elimine el obstáculo. Conectar después de nuevo la bomba.
Caudal insuficiente	La carcasa del filtro está obstruida	Limpiar
	Pérdidas excesivas en las líneas de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar una manguera con un diámetro mayor • Reduzca la longitud de la manguera al mínimo necesario • Evite piezas de unión innecesarias
La bomba se desconecta después de un corto tiempo de funcionamiento	Aqua muy sucia	Limpiar la bomba. Después del enfriamiento del motor, la bomba se conecta automáticamente.
	En caso de emplazamiento bajo el agua: Temperatura del agua muy alta	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener la temperatura máxima del agua de +35 °C • Despues del enfriamiento del motor, la bomba se conecta automáticamente.
	En caso de emplazamiento en seco: Temperatura del entorno muy alta	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir la temperatura máxima del entorno de +30 °C. • Despues del enfriamiento del motor, la bomba se conecta automáticamente. • Conecte la refrigeración si fuera necesario.
	La unidad de rodadura está bloqueada	Desconecte la bomba y elimine el obstáculo. Conectar después de nuevo la bomba.

Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA

Son posibles la muerte o lesiones graves por tensión eléctrica peligrosa.

- Desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua antes de tocar el agua.
- Antes de realizar trabajos en el equipo desconecte la tensión de alimentación.

Mantenimiento del equipo

El equipo requiere un mantenimiento regular para conservar su capacidad de funcionamiento. Todos los trabajos de mantenimiento se tienen que ejecutar conforme al plan de mantenimiento.

- El plan de mantenimiento está descrito en un documento separado.
- Los trabajos de mantenimiento sólo se deben ejecutar por personal formado, que por su formación técnica, conocimientos y experiencias está cualificado para realizar estos trabajos.

Limpieza del equipo

- No emplee productos de limpieza o soluciones químicas agresivas, porque se puede dañar la caja o mermar el funcionamiento del equipo.
- Productos de limpieza recomendados en caso de calcificaciones persistentes:
 - Producto de limpieza para bombas PumpClean de OASE.
 - Productos de limpieza domésticos sin vinagre y cloro.
- Despues de la limpieza enjuague minuciosamente todas las piezas con agua clara.

Proceda de la forma siguiente:

H

1. Quite los tornillos para fijar la cesta de filtro y desmonte la cesta de filtro.
2. Limpie todas las piezas.
 - Emplee un cepillo suave para apoyar la limpieza.
 - Enjuague todas las piezas con agua clara.
3. Monte el equipo en secuencia contraria.

Sustitución de la unidad de rodadura



INDICACIÓN

La unidad de rodadura incluye un imán fuerte que atrae las partículas magnéticas (p. ej. virutas de hierro).

- Elimine durante el montaje todas las partículas adheridas en la unidad de rodadura. Las partículas que se quedan adheridas pueden producir daños irreparables en la unidad de rodadura y el bloque del motor.

Condición:

- Los tubos en la entrada y la salida están desmontados.

Proceda de la forma siguiente:

- I
1. Quite los tornillos para fijar la cesta de filtro y desmonte la cesta de filtro.
 2. Quite los cuatro tornillos para fijar el pie del equipo y desmonte el pie del equipo.
 3. Quite los cuatro tornillos y desmonte la carcasa de la bomba.
 4. Saque la unidad de rodadura y sustitúyala en caso dado.
 - En caso dado, saque cuidadosamente la unidad de rodadura con un destornillador con hoja ancha.
 5. Coloque la carcasa de la bomba y fíjela con los cuatro tornillos.
 6. Coloque la bomba sobre el pie del equipo y fíjela con los tornillos.
 7. Coloque el cesto de filtro y atornílelo.

Reparación

En los siguientes casos no es posible una reparación. El equipo se tiene que sustituir.

- Para un componente defectuoso no hay ninguna pieza de recambio con la autorización de OASE.
- Una línea eléctrica que está conectada de forma fija con el equipo está dañada o acortada.

Piezas de desgaste

- Unidad de rodadura
- Cojinete en el bloque del motor

Almacenamiento / Conservación durante el invierno

El equipo está protegido contra heladas hasta una temperatura de menos 20 °C. Si las temperaturas son inferiores a menos 20°C, el equipo se tiene que desmontar y almacenar.

Almacenamiento correcto del equipo de la forma siguiente:

- Limpie minuciosamente el equipo, compruebe si presenta daños y sustituya las partes dañadas.
- Proteja la clavija DMX/RDM contra la humedad y la suciedad.
- Proteja las conexiones de enchufe abiertas contra la humedad y la suciedad.

Guarde el equipo sumergido en el agua o llenado con agua y protéjalo contra las heladas.

Desecho



INDICACIÓN

Está prohibido desechar este equipo en la basura doméstica.

- Inutilice el equipo cortando el cable y entréguelo al sistema de recogida previsto.

Datos técnicos

Varionaut		270 DMX/02	400 DMX/02
Tensión de conexión	V DC	220 – 240	220 – 240
Frecuencia de red asignada	Hz	50/60	50/60
Corriente nominal	A	1,9	3,5
Consumo máxima de potencia aparente	VA	440	800
Consumo máximo de potencia efectiva	W	380	730
Categoría de protección		IP 68	IP 68
Conexión DMX, enchufable	Entrada	ST	1
	Salida	ST	1
Caudal máximo	l/min	270	400
Altura de transporte máxima	m	10	15
Profundidad de sumersión máxima	m	4	4
Conexión lado de presión		G2	G2
Conexión lado de aspiración		G2	G2
Dimensiones con carcasa de filtro (Longitud x Anchura x Altura)	mm	486 x 213 x 266	524 x 213 x 266
Peso	kg	12,1	16,5
Longitud cable de corriente	m	10	10
Temperatura permisible del agua (en caso de funcionamiento bajo el agua)	°C	+4 ... +35	+4 ... +35
Temperatura máxima del entorno (en caso de funcionamiento fuera del agua)	°C	30 (con convección natural) 40 (con refrigeración forzada)	

Símbolos en el equipo



Protegido contra la entrada de cuerpos extraños. Apropiado para el empleo permanente bajo el agua hasta una profundidad del agua de 4 m.



Proteger contra la radiación solar directa.



No deseche el equipo en la basura doméstica normal.



Lea las instrucciones de uso antes de usar el equipo.

Varionaut 270 DMX/02



VNT0045

Varionaut 400 DMX/02



VNT0051

Varionaut 270 DMX/02

DE	Wasserwerte	pH-Wert	Härte	Freies Chlor	Chloridgehalt	Gesamtrockenrückstand	Temperatur
EN	Water values	pH value	Hardness	Free chlorine	Chloride content	Overall dry residue	Temperature
FR	Valeurs de l'eau	Valeur pH	Dureté	Chlore libre	Teneur en chlorure	Résidu sec total	Température
ES	Valores del agua	Valor pH	Dureza	Cloro libre	Contenido de cloruro	Residuo seco total	Temperatura
Freshwater	7.2 ... 7.6	8 ... 15 DH	<0.3 mg/l	<250 mg/l	<50 mg/l	4 ... 35 °C	
Poolwater	7.2 ... 7.6	8 ... 15 DH	0.3 ... 0.6 mg/l	<200 mg/l	<50 mg/l	4 ... 30 °C	


Varionaut 400 DMX/02

DE	Wasserwerte	pH-Wert	Härte	Freies Chlor	Chloridgehalt	Salzgehalt	Gesamtrockenrückstand	Temperatur
EN	Water values	pH value	Hardness	Free chlorine	Chloride content	Salinity	Overall dry residue	Temperature
FR	Valeurs de l'eau	Valeur pH	Dureté	Chlore libre	Teneur en chlorure	Teneur en sel	Résidu sec total	Température
ES	Valores del agua	Valor pH	Dureza	Cloro libre	Contenido de cloruro	Contenido de sal	Residuo seco total	Temperatura
Freshwater	7.2 ... 7.6	8 ... 15 DH	<0.3 mg/l	<250 mg/l	—	<50 mg/l	4 ... 35 °C	
Poolwater	7.2 ... 7.6	8 ... 15 DH	0.3 ... 0.6 mg/l	<200 mg/l	—	<50 mg/l	4 ... 30 °C	

Gültig ab 01.01.2018 / valid from 01.01.2018 / valable à partir du 01/01/2018 / válida a partir del 01/01/2018


Saltwater	8.0	20 ... 30 DH	<0.3 mg/l	<22000 mg/l	<4.0 %	<250 mg/l	4 ... 20 °C
-----------	-----	--------------	-----------	-------------	--------	-----------	-------------

Pos.	Varionaut 270 DMX/02
1	22346
2	40509
3	40511
4	42973
5	41542
6	41544
7	45186
8	22340
9	15574



VNT0035

Pos.	Varionaut 400 DMX/02
1	22346
2	40509
3	40511
4	46938
5	41542
6	44991
7	45186
8	48373
9	15574



VNT0050



OASE GmbH · www.oase-livingwater.com
Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Germany