

Eckverbinder aus Polycarbonat, für Alu-Rahmenprofil mit Schrauben  
 Raccorde d'angle en polycarbonat, pour profilé alu, avec vis  
 Angolare in polycarbonato, per profili in alluminio, con viti




FIG. III




FIG. IV




FIG. I




FIG. II

## DEUTSCH

**(FIG I)** Alu-Profil **(1)** 2,5cm, (ohne Gummi 3,0cm) kürzer **(2)** als Plattenlänge zusägen. Für Platten von 9-10mm (7) Aluprofile ohne Gummi verwenden. Platten von 2-6mm **(5,6)** mit Gummiprofil **(4)** montieren und in **(45°)**-Gerung (+ev. Spitze ab-)schneiden. Zwei gegenüberliegende Profile zuerst und dann die beiden anderen zusammen mit den Eckverbindern **(3)**. Bei dicken Platten eventuell mit etwas Gleitmittel (Seife, Silikon usw.) nachhelfen. Mit weichem Hammer vorsichtig zusammenfügen.

**(FIG II)** Zum Verbinden der Profile untereinander nur die mitgelieferten Schrauben (8) verwenden!

**(FIG III)**... An einem Profil **(3mm)** - und am anderen **(2,5mm)** Löcher bohren, ca. alle 30- bis 50cm. Eckverbinder können zur Sicherheit auch verschraubt werden. Es können H-Verbindungen **(FIG II)** oder L-Verbindungen **(FIG III)** geschaffen werden. **Tip:** Rille im Alu-Profil als Zentrierhilfe benutzen.

**(FIG VI)** Zum Verankern eingerahmter Platten gegen eine Wand usw. wird für eine einfachere Montage empfohlen, ein Flach- oder Winkelstück **(9)** oder ein Scharnier als Verbindung zu verwenden.

## FRANCAIS

**(FIG I)** Découpez le profilé alu **(1)** 2,5cm (sans joints 3,0cm) plus court **(2)** que les arrêts des plaques. Utiliser profil sans joints pour plaques de 9-10mm d'épaisseur (7). Pour plaques de 2-6mm **(5,6)** découper les joints en caoutchouc **(4)** à l'onglet **(45°)** et couper un peu les embouts. Fixer d'abord les profilés sur deux arrêts opposés et en suite les deux autres avec les raccords d'angles **(3)** dedans. En cas échéant utilisez un peu de lubrifiant (silicone, savon). Enfin, consolider avec soin le tout à l'aide d'un maillet souple en caoutchouc.

**(FIG II)** Pour raccorder les alu les uns contre les autres n'utiliser que les vis (8) livrées avec les raccords d'angles!

**(FIG III)**...percer des trous de **(3mm)** dans la rainure de l'un-, et des trous de **(2,5mm)** dans l'autre profilé alu, tous les 30- 50cm environ. Ainsi vous pouvez composer des raccordements -H **(FIG II)** ou -L **(FIG III)**. Les raccords d'angle **(3)** peuvent également être fixés avec les vis **(8)**.

**(FIG VI)** Pour montage simplifié d'une plaques assemblées contre des installations fixes, utilisez une tôle angulaire **(9)** ou plane ou une charnière.

## ITALIANO

**(FIG I)** Tagliare i profili in alluminio **(1)** più corti **(2)** da 2,5cm (senza gomma da 3,0cm) rispetto agli spigoli delle lastre. Non utilizzare le guarnizioni in gomma per lastre di 9-10mm di spessore. (7).

Per lastre da 2-6mm **(5,6)** tagliare la guarnizione in gomma **(4)** nell' angolo **(45°)**. Assemblare primo due profili parte opposta poi dopo gli altri due insieme con gli angolari in plastica **(3)**. Consiglio: Nel caso di lastre spesse utilizzare ev. un po' di lubrificante al silocone, sapone ecc...). Infine assemblare con attenzione con un martello di gomma morbida.

**(FIG II)** Per unire le lastre una con l'altra utilizzare solo le viti (8) in dotazione e

**(FIG III)**...praticare fori da **(3mm)** nel mozzo sul primo- e fori da **(2,5mm)** nel mozzo sul secondo profilo, ca. ogni 30-50cm. Si possono formare raccordi in forma -H **(FIG II)** oppure in angolo da 90°, forma-L **(FIG III)**. Si può anche fissare l' angolare in plastica **(3)** con con le viti **(8)**.

**(FIG VI)** Per un montaggio più facile, come raccordo alle pareti e alle intelaiature utilizzare una lamiera angolare **(9)** o piana.